

Тележка на базе КомбиСпид Волео Про

Вместительная тележка Волео Про. Уборка двухведерным методом с вертикальным отжимом.
Разделение по зонам уборки, хранение и сбор мусора. Волео Про – компактная многофункциональная уборочная тележка.

Артикул: 145119



Область применения

- Коммерческая недвижимость и общественные пространства: БЦ, ТЦ, офисы, спортивные, культурные и учебные учреждения, ЖК; объекты HoReCa; производства и другие объекты для клининга площадью от 100 м².
- Уборка общих помещений, например: холлы, коридоры, атриумы, входные группы, кабинеты, залы, и пр.; уборка санузлов.
- Мытье пола и протирка поверхностей методом «ведервода».

Особенности и преимущества

- Компактная, вместительная и маневренная тележка. Полностью укомплектована и готова к работе.
- Занимает площадь не более 0,5 м² и помещается в стандартный лифт.
- Двухведерный метод уборки экономит время, силы и повышает эффективность уборки.
- Вмещает до 40 салфеток МикронКвик или до 20 салфеток ПВАмикро. Это позволяет протереть 640 или 320 м² поверхностей, соответственно.
- Ведро с клипсами цветовой кодировки для маркировки чистой (синяя клипса) и грязной (красная) воды или разделения по зонам уборки.
- Вместительный чехол на 70 литров с 6 карманами и с удобным доступом на молнии для обслуживания.
- Полка с 2 отсеками для мелкого инвентаря и расходных материалов: моющих средств, перчаток, щеток, губок, пакетов и пр.
- Позволяет вертикально разместить 2 швабры или сгона.
- Оснащена 2 держателями швабр и 4 крючками для размещения держателя МультиДастер, варежки Дуо и другого инвентаря.
- Возможность разместить план уборки на откидной крышке для мешка.
- Колеса с резиновым покрытием для бесшумного использования.
- Вставка для отжима плоских mopов в комплекте.
- Возможность дозаказать крышки на 6 л ведра арт. 125949.*
- Материалы высокой прочности для профессионального использования.

Рекомендации по использованию и уходу

- Налить в ведро с красной клипсой и отжимом 16 л воды, в ведро с синей клипсой 8 л моющего раствора или воды.
- Площадь уборки одноведерной системой с моющим раствором – до 100 м². Далее заменить раствор.
- Оптимальное использование ведер с салфетками: 1 для общих зон, 1 для санузлов.
- Ежедневно после уборки снимать отжим и промывать под проточной водой, а также обрабатывать тележку, комплектующие и чехол салфеткой с моющим средством, труднодоступные места – щеткой. Контейнеры, ведра и контактные поверхности дополнительно обработать дезсредством.
- Избегать попадания концентрированных чистящих средств на комплектующие тележки. Ph моющего раствора не должен превышать 12.
- Перевозка и катание людей на тележке запрещены.

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Состав

Полипропилен, стойки - анодированный алюминий, полиоксиметилен. Чехол – полиэстер, полиэтилен, полиоксиметилен, нейлон.

Характеристики (допустимое расхождение ±10%)

Вес (нетто): 14,6 кг в указанной комплектации.
Размер: ширина 52 см, длина с ручкой – 92 см; высота с колесами 105 см (с ведрами 114 см). Размер колесной базы: длина 81 см, ширина 51 см. Размер чехла: 33x24x80 см. Передние шарнирные колеса d 10 см, задние 15 см.

Артикул продукта	Название	Цвет	Размер	Артикул коробки
145119	Тележка комплексная Волео Про, на базе КомбиСпид 2 ведра x 25 л	Серый	105x92x52 см	145119

* - не входят в комплект.

Комплектацию продукта см. на следующем листе

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600 ru.vileda-professional.com

Продукт разработан в соответствии со стандартами системы качества группы Фройденберг, Германия. Вся информация, содержащаяся в данном документе, соответствует спецификациям и нашим знаниям, но не гарантирована и может быть изменена без дополнительных предупреждений. Претензии на основе данной информации не принимаются.
Август, 2022

Тележка на базе КомбиСпид Волео Про

Вместительная тележка Волео Про. Уборка двухведерным методом с вертикальным отжимом. Разделение по зонам уборки, хранение и сбор мусора. Волео Про – компактная многофункциональная уборочная тележка.

Артикул: 145119

Комплектация

Артикул	Название	Штук в комплекте
-	Платформа нижняя на колесах	1
-	Платформа верхняя	1
-	Стойки	2
143985	Полка-мостик для тележки Волео Про	1
143731	Чехол 70 л для мешков и мопов для тележки Волео Про	1
-	Крышка для чехла	1
-	Зажимы для полиэтиленового мешка в чехле	2
120943	Ведро с цветовым кодированием 6 л с клипсами (по 2 шт - син, кр, жел, зел)	2
508243	Ведро Ультраспид Про 25 л с синими клипсами	2
516521	Отжим вертикальный	1
-	Вставка для отжима плоских мопов	1
-	Набор крючков для тележки Волео Про: 2 держателя швабр, 2 коротких, 2 длинных крючка	1

Продукт используется со следующими товарами*: крышки на ведра арт. 125949; совок, щетка или сгон Леголенд; система МультиДастер; мопы Ультраспид Про, салфетки МикронКвик, ПВАмикро, МикроТафф, сгон СВЕП и др.

* - не входят в комплект.