

E102

Щелочное пенное моющее средство с активным хлором

| | |
|--|--|
| Назначение | Для санитарной мойки сильно загрязненных поверхностей из любых щелочестойких материалов. Используется для мойки технологического оборудования, тары, инструмента, стирке творожных мешочков, а также полов и стен производственных помещений на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. Эффективно при использовании в пеногенераторах, пенных станциях. |
| Свойства | Эффективно при удалении жировых, белковых отложений, крови, копти, пигментных и прочих органических загрязнений. Обладает высоким моющим, отбеливающим, дезодорирующим и бактерицидным действием. |
| Параметры мойки | Температура раствора - 20-50°C Концентрация рабочего раствора - 0,5– 5% |
| Приготовление рабочего раствора | Приготовить рабочий раствор из расчета: 50-500 г средства Dezon E102 на 10л литров воды. |
| Способ мойки | При ручном способе мойки предусматривается многократное нанесение рабочего раствора на обрабатываемую поверхность, растирание с помощью щетки, обеспечивая равномерное смачивание поверхности и постоянное наличие на ней моющего средства. Также возможна обработка следующими способами: погружение в раствор с многократным растиранием с помощью щеток или обработка методом замачивания в рабочем растворе При механизированном способе обработки нанесение моющего средства на обрабатываемую поверхность производят с помощью оборудования для спрей-обработки, орошения, специальных распыляющих насадок, гидропульта, пеногенератора (пенная мойка) и пр. Такой способ нанесения рабочего раствора целесообразно использовать в сочетании с ручной обработкой щетками. |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Средство хранить в проветриваемом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, в таре завода изготовителя.
- Избегать попадания концентрата средства на кожу и в глаза.
- Работать в резиновых перчатках.
- При попадании в глаза промыть большим количеством воды.
- При проливе концентрата место засыпать песком, смыть водой

**• НЕ СМЕШИВАТЬ С ДРУГИМИ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ!
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ В СООТВЕТСТВИИ С
ИНСТРУКЦИЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!**