

Моп

# Троник Твикстер

**Новинка!** Универсальный двусторонний моп с микроволокном и хлопком для уборки всех типов поверхностей. Подметает, моет, впитывает. Используется для безвредной уборки системой Твикстер. Служит до 500 стирок.

Артикул: 175245



## Область применения

- Объекты клининга: здравоохранение, пищевые и другие производства, коммерческая недвижимость, социально-культурные объекты, ЖК, санатории, HoReCa и другие.
- Ежедневная маловлажная уборка пола с загрязнениями любого типа.
- Уборка методом предварительной подготовки с системой Твикстер.
- Любые помещения, а также мокрые точки: входные группы, кухни, санузлы и душевые и пр.
- Любые поверхности: например, керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень, линолеум, ламинат, паркет, наливной пол, виниловый пол, безопасные покрытия; стены с любыми типами покрытий, в т.ч. окрашенные.

## Особенности и преимущества

- Высокоэффективная структура мопа: микроволокно мопа глубоко очищает поверхности и собирает загрязнения, а хлопок обладает высокой впитываемостью.
- Высокая эффективность уборки без ведер и моющих средств.
- Двусторонняя форма обеспечивает повышенную производительность уборки.
- Подметает, моет, впитывает и эффективно собирает на себя волосы и другие свободные загрязнения.
- Отлично скользит по полу.
- Подходит для любых типов покрытий.
- Петли мопа держат форму, не скатываются и не распускаются в процессе уборки.
- Долгий срок службы: до 1,5 лет при стирке 1 раз в день и соблюдении рекомендаций. Высокая износостойкость и долговечность материала, в том числе химическая и термическая.
- Предварительно постиран и готов к работе.
- 4-цветная кодировка для разделения по зонам уборки и минимизации риска перекрестных загрязнений.

## Тип мопа

Двусторонний моп с 2 рабочими сторонами.

## Срок службы

До 700 стирок при соблюдении инструкций и рекомендаций по использованию, стирке и уходу от Vileda Professional.

## Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Перед уборкой увлажните моп в стиральной машине или ручным способом согласно инструкции.
- После уборки почистите и постирайте моп в стиральной машине на 60 °C с основным моющим средством. Для объектов с требованиями по высокой гигиене – с моющим и дезинфицирующим средством. Максимально допустимая температура стирки 95°C. Стирайте отдельно от мопов другого типа.
- Не используйте ополаскиватель, высокие щелочи, хлорные моющие средства и отбеливатели.
- pH средства для стирки при базовых и бактериальных загрязнениях ≤10,5, при жировых ≤12.
- После стирки храните влажными на стеллаже стопками со сложенными внутрь нитями. Мопы сохраняют рабочую влажность в течение 12 часов. Обеспечьте вентиляцию в помещении.
- При необходимости сушите в сушильной машине при низкой температуре на щадящем режиме или в подвешенном состоянии вдали от нагревательных приборов.

## Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

## Характеристики (допустимое расхождение ±10%)

Вес нетто: 220 г. Впитываемость: ...% от веса.  
 Размер: длина 44 см; ширина 24 см.  
 Количество мопов на контейнер Шопстер: 15 шт.  
 Площадь уборки до смены мопа: до 20 м<sup>2</sup> на каждую сторону при среднем объеме базовых загрязнений.

## Состав

Белые нити – полиэстеровое микроволокно 100%, бежевые и синие нити – полиэстер с хлопком.

Артикул продукта	Название	Размер, см	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
175245	Моп Троник Твикстер 40 см, 4-цв. код.	40 см	1	25	-

Продукт используется со следующими товарами: Держатель мопов Твикстер 175276, ручки для держателей и сгонов арт. 119967, 512413, 111389, 171344; тележка Шопстер.

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600 [www.vileda-prof.ru](http://www.vileda-prof.ru)

Продукт разработан в соответствии со стандартами системы качества группы Фройденберг, Германия. Вся информация, содержащаяся в данном документе, соответствует спецификациям и нашим знаниям, но не гарантирована и может быть изменена без дополнительных предупреждений. Претензии на основе данной информации не принимаются. Апрель, 2025