

**Щелочное беспенное моющее
средство для таромоечных машин с
бактерицидным действием (ДВ-ЧАС)
КОНЦЕНТРАТ**

Назначение	Средство предназначено для механизированной мойки пластиковой и металлической тары, гастроемкостей, инструментов, противней, контейнеров в таромоечных машинах.
Свойства	Обладает выраженным пеногасящим эффектом. Эффективно удаляет органические загрязнения (жировые, масляные, белковые и пр.)
Параметры мойки	Температура раствора - 20-80°C Концентрация рабочего раствора - 0,2 – 2%.
Приготовление рабочего раствора	Приготовить рабочий раствор из расчета: 20-200 г средства Dezon E307 на 10л литров воды.
Способ мойки	Мойка тары производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации таромоечной машины. Рекомендуемая концентрация зависит от степени и характера загрязнения, температуры мойки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Средство хранить в таре завода изготовителя.
- Работать в резиновых перчатках.
- При попадании в глаза промыть большим количеством воды.
- При проливе концентрата смыть водой

**НЕ СМЕШИВАТЬ С ДРУГИМИ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ! СОБЛЮДАЙТЕ
ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ В СООТВЕТСТВИИ С
ИНСТРУКЦИЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!**