

E301**Щелочное пенное моющее
средство для термокамер
КОНЦЕНТРАТ**

Назначение	Рекомендуется применять для очистки различного вида технологического оборудования: термокамер, коптильных камер, дымогенераторов, грилей, фритюрниц, жарочных шкафов, котлов для варки, а также для обезжиривания полов и стен производственных помещений с применением пенных моек, вручную и в автоматическом режиме.
Свойства	Эффективно удаляет стойкие отложения дымовой смолы, копоти, нагаров белка и жира со всех видов щелочестойких поверхностей в пищевой промышленности.
Параметры мойки	Температура раствора - 20-80°C Концентрация рабочего раствора - 2 – 5% .
Приготовление рабочего раствора	Приготовить рабочий раствор из расчета: 200-500 г средства Dezon E301 на 10л литров воды.
Способ мойки	Нанести рабочий раствор средства на предварительно разогретую поверхность щеткой или с использованием пенного оборудования. Выдержать рабочий раствор в течение 5- 10 минут. Тщательно смыть теплой водой. Мойка коптильных камер в автоматическом режиме, проводится согласно программы мойки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Средство хранить в проветриваемом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, в таре завода изготовителя.
- Избегать попадания концентрата средства на кожу и в глаза.
- Работать в резиновых перчатках.
- При попадании в глаза промыть большим количеством воды.
- При проливе концентрата смыть водой или нейтрализовать кислотным средством.

**СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ В СООТВЕТСТВИИ С
ИНСТРУКЦИЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!**