

C101**Для поломоечных машин с
антибактериальным эффектом,
щелочное, КОНЦЕНТРАТ**

| | |
|--|---|
| Назначение | Щелочное низкотемпературное моющее средство, предназначенное для удаления застарелых загрязнений. Подходит для генеральной и ежедневной уборки. Можно применять в поломоечных машинах различных типов. |
| Свойства | Эффективно очищает любые твердые поверхности, за исключением необработанных деревянных покрытий. |
| Параметры мойки | Температура раствора - 10-40°C Концентрация рабочего раствора - 0,5 - 10% |
| Приготовление рабочего раствора | Приготовить рабочий раствор из расчета: 50-1000 г средства Dezon C101 на 10л литров воды. |
| Способ мойки | Повседневная уборка (поломоечной машиной): В зависимости от степени загрязнения приготовить рабочий раствор 0,5-1%-ой концентрации (50 - 100 мл. на 10 литров холодной воды). При помощи поломоечной машины, нанести получившийся раствор на пол. В случае необходимости – смыть. Расход на 1 кв. метр: 0,5 - 1 мл. концентрата. Глубокая очистка: В зависимости от степени загрязнения приготовить рабочий раствор 3-10%-ой концентрации (300 - 1000 мл. на 10 литров холодной воды). При помощи поломоечной машины, нанести получившийся раствор на пол. В случае необходимости – смыть. Расход на 1 кв. метр: 3 - 10 мл. концентрата. |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Средство хранить в проветриваемом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, в таре завода изготовителя.
- Избегать попадания концентрата средства на кожу и в глаза.
- Работать в резиновых перчатках.
- При попадании в глаза промыть большим количеством воды.
- При проливе концентрата смыть водой или нейтрализовать кислотным средством.

**НЕ СМЕШИВАТЬ С ДРУГИМИ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ!
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ В СООТВЕТСТВИИ
С ИНСТРУКЦИЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!**