

E107

Щелочное пенное моющее средство КОНЦЕНТРАТ

Назначение	Средство предназначено для проведения санитарной обработки внешних поверхностей технологического оборудования, инвентаря, тары, поверхностей производственных и служебных помещений на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, строительства и социальной сферы, животноводческих фермах, птицеперерабатывающих комплексах, мясоперерабатывающих, молочных, пивобезалкогольных предприятиях.
Свойства	Эффективно от стойких комбинированных масложировых, белковых загрязнений на предприятиях молочной, пивобезалкогольной, ликероводочной, мясной, птицеперерабатывающей, кондитерской промышленности и на молочных фермах. Эффективно удаляет рыбий жир, масла, пригары. Устраняет неприятные запахи.
Параметры мойки	Температура раствора - 30-60°C Концентрация рабочего раствора - 1 – 5%
Приготовление рабочего раствора	Приготовить рабочий раствор из расчета: 100-500 г средства Dezon E107 на 10л литров воды.
Способ мойки	При ручном способе мойки предусматривается многократное нанесение рабочего раствора обеспечивая равномерное смачивание поверхности и постоянное наличие на ней моющего средства. При механизированном способе обработки нанесение моющего средства на обрабатываемую поверхность производят с помощью оборудования для спрей-обработки, орошения, специальных распыляющих насадок, гидропульта, пеногенератора (пенная мойка) и пр. Такой способ нанесения рабочего раствора целесообразно использовать в сочетании с ручной обработкой щетками. Выдержать рабочий раствор на поверхности в течение 5-20 минут (методом погружения до 1 часа), растереть щетками и обильно смыть водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Средство хранить в проветриваемом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, в таре завода изготовителя.
- Избегать попадания концентрата средства на кожу и в глаза.
- Работать в резиновых перчатках.
- При попадании в глаза промыть большим количеством воды.
- При проливе концентрата место засыпать, смыть водой или нейтрализовать кислотным средством.

НЕ СМЕШИВАТЬ С ДРУГИМИ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ!