

E104**Щелочное пенное
моющее средство
на основе ЧАС
КОНЦЕНТРАТ**

Назначение	Средство применяется для санитарной мойки сильно загрязненных поверхностей из любых щелочестойких материалов. Используется для мойки технологического оборудования, тары, инструмента, а также полов и стен производственных помещений на предприятиях пищевой промышленности (мясной, рыбной, молочной, пивобезалкогольной, птицеперерабатывающей, кондитерской отраслях и пр). Эффективно при использовании в пеногенераторах, пенных станциях.
Свойства	Эффективно при удалении жировых, белковых отложений и других органических загрязнений. Уничтожает грамположительные и грамотрицательные бактерии, плесень, дрожжи и предотвращает их рост.
Параметры мойки	Температура раствора - 30-60°C Концентрация рабочего раствора - 0,3 – 5%
Приготовление рабочего раствора	Приготовить рабочий раствор из расчета: 30-500 г средства Dezon E104 на 10л литров воды.
Способ мойки	Для мойки методом замачивания - растворить средство в воде из расчета 30-500 г. на 10 литров воды. На поверхность наносить распылителем или с помощью моечного оборудования (пенного генератора или пенной станции). При необходимости применить механическое воздействие. Смывать водой по мере необходимости. Не использовать в холодной воде.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Средство хранить в проветриваемом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, в таре завода изготовителя.
- Избегать попадания концентрата средства на кожу и в глаза.
- Работать в резиновых перчатках.
- При попадании в глаза промыть большим количеством воды.
- При проливе концентрата место засыпать, смыть водой или нейтрализовать кислотным средством.

НЕ СМЕШИВАТЬ С ДРУГИМИ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!