

SterileWipe™ HS II

Впитывающие целлюлозно-полиэстеровые салфетки для стерильных помещений



Описание

Нетканые салфетки SterileWipe™ HS II, изготовленные на 55% из целлюлозы и на 45% - из полиэстера, отличаются прочностью и высоким сорбционным уровнем. Каждая упаковка гамма-облучена до ГУС 10-6. Салфетки SterileWipe™ HS II – это отличные стерильные салфетки общего назначения, сочетающие в себе экономичность, низкий уровень отделения частиц и высокий сорбционный уровень.

Особенности

- Гамма-облучены до ГУС 10–6 в соответствии с требованиями ААМ
- К каждой коробке прилагается следующая информация:
 - Сертификат обработки, удостоверяющий уровень облучения
 - Сертификат соответствия
 - Дата истечения срока годности, указанная на каждой упаковке
- Гидросплетенный материал без клеящих веществ
- Прочность и высокий сорбционный уровень
- Низкий уровень отделения частиц
- Независимый контроль качества для проверки стерильности

Основные преимущества

- Соответствуют требованиям FDA в отношении предельного бактериального эндотоксинного уровня медицинских изделий, не превышающего 20 ЕЭ/изделие
- Выдерживает воздействие основных чистящих и дезинфицирующих средств, включая отбеливатели, фенолы и четвертичные аммониевые соединения
- Обеспечивают микробиологический контроль в асептических помещениях
- Наружная упаковка выдерживает обработку спиртом перед внесением в стерильное помещение и открытием внутренних пакетов
- Гарантия контроля качества в каждой партии
- Экономичность и стерильность

Области применения

- Идеально подходят для контроля разливов
- Очистка и полировка оборудования и поверхностей в течение и после завершения производственного процесса
- Уборка стерильных гардеробных помещений

Ассортиментный ряд

| Номер | Описание | Фасовка |
|---------------|---|--|
| TX3210 | SterileWipe™ HS II Целлюлозно-полиэстеровые салфетки, 31 см x 31 см | 100 салф./уп., 5 пакетов по 20 салф.; 5 уп./кор. |



Северная Америка
1210 South Park Drive
Kernersville, NC 27284
Тел.: 336.996.7046
Факс: 336.996.2297
www.texwipe.com
info@texwipe.com

Европа/Ближний Восток
Saffierlaan 5
2132 VZ Hoofddorp
Нидерланды
Тел.: +31 88 1307 400
Факс: +31 88 1307 499

Азия/Тихоокеанский регион
50 Tagore Lane
#02-01 Entrepreneur Centre
Сингапур 787494
Тел.: +65 6468 9433
Факс: +65 6468 6772

SterileWipe™ HS II

TX3210

Эксплуатационные характеристики

| Характеристика | Стандартное значение | Метод тестирования* |
|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Плотность | 69 г/м ² | 1,MT20 |
| Абсорбция | | |
| Сорбционная ёмкость | 320 мл/м ² | 1,MT20 |
| Сорбционная скорость | <0.3 сек | 1,MT20 |

Характеристики отделения частиц

| Характеристика | Стандартное значение | Метод тестирования* |
|----------------------------------|--|---------------------|
| КМЧ | | |
| >0.5 мкм | 80 x 10 ⁶ частиц/м ² | 1,MT22 |
| Частицы и волокна | | |
| Частицы: 0.5-5.0 мкм | 28 x 10 ⁶ частиц/м ² | 1,2,MT22 |
| 5.0-100 мкм | 1,150,000 частиц/м ² | 1,2,MT22 |
| Волокна: >100 мкм | 70,000 волокон/м ² | 1,2,MT22 |
| Сухой остаток | | |
| Экстрагент деионизированной воды | 0.01 г/м ² | 1,MT1 |
| Экстрагент изопропила | 0.03 г/м ² | 1,MT1 |

Внимание: Приведенные в таблице данные представляют собой типичные результаты текущего тестирования изделий на момент публикации. Они не являются фиксированными техническими характеристиками. Компания ITW Texwipe непрерывно совершенствует свои производственные процессы и качество продукции.

*Методы тестирования

1 – “Тестирование очищающих материалов, применяемых в чистых и иных помещениях с контролируемым уровнем загрязнения” IEST-RP-CC 004.3, Институт экологических наук и технологий, Роллинг Медоус, IL 2004; www.iest.org.

2 – “Стандартная методика подсчета отличающихся по размеру частиц и волокон, отделяющихся от салфеток для чистых помещений, с использованием оптической и сканирующей электронной микроскопии” E2090-00, ASTM International, Западный Коншохокен, PA, 2000; www.astm.org.

MT – означает метод тестирования ITW Texwipe — подробности предоставляются по запросу. Для этого свяжитесь с отделом обслуживания клиентов ITW Texwipe через сайт www.texwipe.com для получения копии.

Texwipe является единственной компанией из индустрии чистоты, работающей в соответствии со следующими сертификатами: ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 и OHSAS 18001:1999.