

## Тележка Ориго 2 АХ

# Универсальная Компакт

Компактная комплектация тележки для уборки методом СВЕП и транспортировки инвентаря.

Ориго 2 - модульная тележка с эргономичным размещением инвентаря, совместимая с цифровыми технологиями для повышения производительности труда. Наша самая современная и многофункциональная рабочая станция клинера.

Артикул: 162604



Секция X Модуль А



Секция X Модуль А

### Область применения

- Комплект предназначен для уборки методом предварительной подготовки мягкого уборочного инвентаря по технологии СВЕП.
- Комплектация учитывает задачи, стоящие перед клинерами. Например, уборка общих помещений и санузлов с разделным и компактным хранением инвентаря, а также сбор мусора.
- Комплектация максимально компактна. Складное отделение для мусора позволяет хранить тележку в маленьких помещениях.
- Объекты Коммерческой недвижимости и общественные места: БЦ, ТЦ, офисы, спортивные, культурные и учебные учреждения, ЖК; объекты HoReCa; производства и другие объекты для клининга площадью от 500 кв. м.

### Особенности и преимущества

- Тележка оснащена контейнерами и ведрами для хранения мягкого уборочного инвентаря и расходных материалов для уборки.
- Тележка АХ состоит из компактного и мобильного модуля А, а также имеет дополнительную складную секцию Х для мешков для мусора и/или отработанных мопов\*.
- Модуль А и секция Х могут закрываться крышками с замками, а модуль А – дверками с замками.\*
- Модуль А позволяет разместить весь необходимый инвентарь для уборки методом предварительной подготовки СВЕП.
- На модуле А вертикально размещаются до 5 держателей мопов.
- На секцию Х со стороны держателя мешка можно разместить держатель для Совка ЛегоЛенд.\*
- Имеет стопор на колесе, который препятствует самопроизвольному движению тележки.
- Возможность смены клипс цветовой кодировки на контейнерах и ведрах для исключения перекрестных загрязнений.\*
- Все компоненты Ориго 2 взаимозаменяемые и позволяют легко модифицировать тележку под разные задачи в процессе уборки.
- Больше информации <https://origo2.vileda-professional.com/ru/>

### Рекомендации по использованию и уходу

- После уборки ежедневно подлежит дезинфекционной обработке дезинфицирующими средствами с моющим эффектом.
- Избегать попадания концентрированных чистящих средств на комплектующие тележки.
- Избегать попадания прямых солнечных лучей.
- Перевозка и катание людей на базе запрещены.

### Условия хранения, транспортировки и утилизации

Доставка клиентам со склада в собранном виде. Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

### Состав

Полипропилен, сталь, алюминий. Колеса – см отдельный продуктовый лист.

### Характеристики

Вес: 16,6 кг пустая база; 24,9 кг в указанной комплектации.  
 Размер: длина модуля А с открытой секцией Х – 94 см, с закрытой секцией Х – 78 см; ширина 59,5 см; высота 109,5 см. Высота с верхними крышками 116 см.

Артикул продукта	Название	Цвет	Размер	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
162604	Тележка Ориго 2 АХ, Универсальная Компакт	Серый, алюминий	94x59,5x116 см	1	1	162604

\* - не входят в комплект.

Комплектацию продукта см. на следующем листе

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600

[www.vileda-professional.ru](http://www.vileda-professional.ru)

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600

[www.vileda-professional.ru](http://www.vileda-professional.ru)

Продукт разработан в соответствии со стандартами системы качества группы Фройденберг, Германия. Вся информация, содержащаяся в данном документе, соответствует спецификациям и нашим знаниям, но не гарантирована и может быть изменена без дополнительных предупреждений. Претензии на основе данной информации не принимаются.  
 Декабрь, 2019

## Тележка Ориго 2 АХ

# Универсальная Компакт

Компактная комплектация тележки для уборки методом СВЕП и транспортировки инвентаря.

Ориго 2 - модульная тележка с эргономичным размещением инвентаря, совместимая с цифровыми технологиями для повышения производительности труда. Наша самая современная и многофункциональная рабочая станция клинера.

**Артикул:** 162604

### Комплектация

Артикул	Название	Размер, см	Штук в комплекте
534525	База колесная АХ для тележки Ориго 2	94x59,5x109,5	1
534459	Панель задняя с отделениями для держателей для Ориго 2	50x79	1
534436	Панель передняя для Ориго 2	50x79	1
534458	Направляющие внутренние для Ориго 2 (заказ кратно 2 шт)	44x78	2
534428	Ведро 4,5 л для Ориго 2 с 1 синей клипсой цветового кодирования	24x18x21	2
534421	Контейнер для мопов для Ориго 2 с 2 синими клипсами цветового кодирования	55x24x21	2
534422	Крышка для контейнеров для Ориго 2 (заказ кратно 2 шт)	26x21x28	4
534424	Контейнер Мини для Ориго 2	55x24x10	1
509264	Клипса для цветового кодирования, красный	10x1x1	3

**Продукт используется со следующими товарами\*:** дверцы для модуля А с замком и ключами арт. 160559, чехол для мусорных мешков и мопов 110 л арт. 533785, чехол вертикальный 60 л арт. 533787, чехол горизонтальный 50 л арт. 533786, держатели чехлов, различные контейнеры, ведра, крышки для верхних секций, держатели, фиксаторы и крючки для тележек Ориго 2; держатель , совок, щетка и склиз ЛегоЛенд.

\* - не входят в комплект.