



Lotus White Stainless Steel

PT 5136 с системой отвода воздуха

Характеристики

Загрузка (кг): 6,5

Объем барабана (л): 130

Управление

ProfiLine L, Электронное управление с жк-дисплеем и поворотным переключателем, 2 стандартные программы с различными степенями сушки, 2 программы сушки по времени и 13 программ для конкретных текстильных изделий (футболки, подушки, верхняя одежда и др.) Дополнительные функции:

Щадящая сушка для деликатных тканей

Отсрочка старта 24 часа

Индикация времени, оставшегося до окончания программы

Подсветка

Нагрев

Электронагрев

Электроподключение

3 фазы + нейтраль 400В 50Гц

Предохранитель (А): 3*10

Мощность подключения (кВт): 6,40

Мощность нагрева (кВт): 6,14

Возможность переключения на

1 фаза + нейтраль 230В 50Гц

Предохранитель (А): 1*16

Мощность подключения (кВт): 3,24

Мощность нагрева (кВт): 2,99

Комплектация

Барабан из нержавеющей стали

Двойная система фильтрации на двери

Внутреннее освещение барабана

Система сушки

Система отвода воздуха, отвод воздуха через патрубок DN 100

Запатентованный сотовый барабан

Электронное определение остаточной влажности - PerfectDry, система встроенных сенсоров, контролирующих проводимость, позволяющих получать сведения о состоянии всего загруженного белья

Осевая подача воздуха

Интерфейс

7-полярный интерфейс для подключения жетоноприемника для прачечных самообслуживания

Оптический интерфейс для сервисной службы

Конструкция

Прочный корпус в рамной конструкции

Фронтальная и боковые панели белые (окраска выполнена методом высокотемпературного эмалирования)

Оцинкованная задняя стенка

Панель управления белого цвета, крышка белого цвета

Большой загрузочный люк (диаметр 47 см)

Возможность установки сушильной машины на стиральную в колонну

Размеры/Вес

Внешние размеры В/Ш/Г (мм): 850/595/700

Вес (кг): 57,5

Шумопоглощение

Эмиссия-уровень шума на рабочем месте согласно нормам EN ISO 11204/11203 <70 дБ re 20μ Па

Соответствие нормам
VDE, EMV

Принадлежности

Встраиваемая под столешницу

Установка в колонну со стиральной машиной

Бельевые тележки и корзины