



KIILTO GRILL FORTE

Чистящее средство для печей



Сильнощелочное средство для экспресс-очистки стальных поверхностей грилей и духовок

Объекты/области применения

Для экспресс-очистки стальных поверхностей грилей и духовок

Характеристики продукта

Эффективно отделяет остатки от жарки и выпечки. Хорошая увлажняющая способность усиливает отделение загрязнений. Не содержит ароматизаторов и красителей. Можно наносить на поверхность с помощью распылителя.

Инструкции по использованию и дозировке

При основной очистке нанести средство без разбавления на охлажденную поверхность (макс. температура +40°C). Оставить на поверхности, чтобы средство подействовало. Время воздействия - не более 5 - 10 минут. Удалить загрязнения с помощью щетки или другого уборочного инвентаря. Хорошо сполоснуть и просушить поверхность.

Для ежедневной обработки и домашних духовок рекомендуется использовать средство Kiilto Forte.

Внимание

Не подходит для очистки окрашенных, алюминиевых поверхностей, поверхностей из легких металлов и других нестойких материалов.

Остерегайтесь распыления продукта в воздухе.

Рекомендуется использовать защитные перчатки и защиту глаз/лица.

Состав

Активное вещество

Воздействие

Неионные тензиды	< 5 %	Понижают поверхностное натяжение воды, смягчают и отделяют загрязнения.
Гидроксид натрия	5 - 15 %	Эмульгирует жиры, отделяет загрязнения и расщепляет крахмал и белок. Поддерживает величину рН выгодной с точки зрения мытья.
Поликарбоксилаты	< 5 %	Диспергирует грязь и отложения

рН продукта

14.0 сильнощелочной

Плотность

1,12 кг/дм³

Хранение

Теплый склад с температурой выше +5°C. Хранить в исходной упаковке. Срок годности - 5 лет от даты изготовления.

Внешний вид и запах

Прозрачная жидкость без красителей и ароматизаторов

Страна производства

РОССИЯ

Окружающая среда и безопасность

Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте безопасности продукта: см. сайт www.kiiltoclean.com/ru

Размер упаковки / код продукта

Минимальная партия	Код продукта	Штрих-код	Упаковка
3 x 5 л	205125	4607070470878	канистра
6 x 750 мл	205167	4607070471301	бутылка с триггером

Дополнительная информация

Актуальная информация по продукции, вопросы и дополнительная информация на сайте www.kiiltoclean.com/ru или по электронной почте info.kiiltoclean.ru@kiilto.com.