

Моп одноразовый для чистых помещений

Дуо МикроИнтенсив СВЕП СЕ

Одноразовый моп из микроволокна для уборки методом Свеп Про в чистых и контролируемых помещениях. Представлен в стерильной и нестерильной версиях.

Артикул: 166814, 166816



Область применения

- Объекты - чистые и контролируемые помещения: стандартный – классы ISO 4-9 (GMP A-D, CNC); стерильный – классы ISO 4-7 (GMP A-C).
- Уборка полов, стен, потолков и других поверхностей, в том числе стеклянных.
- Уборка по системе Свеп Про.

Особенности и преимущества

- Эффективная уборка загрязнений с помощью микроволокна.
- Высокое скольжение.
- Отлично убирает остаточные частицы.
- Высокая устойчивость к воздействию дезинфектантов и моющих средств.
- Крайне низкое отделение частиц per IEST-RP-CC-003.4. CAT 1 for HOODS .
- Моп в стандартной версии арт. 166814 предварительно постиран и упакован в одноразовую упаковку в условиях чистого помещения.
- Моп в стерильной версии арт. 166816 предварительно постиран, стерилизован под воздействием гамма-облучения и упакован в **двойную** одноразовую упаковку в условиях чистого помещения. Каждая упаковка содержит срок годности, код партии и индикаторную точку.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Не стирать.

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Состав:

Моющая поверхность - 50% полиэстеровое микроволокно, 50% полиэстер. Внутренние слои, подложка, швы - 100% полиэстер.

Характеристики:

Вес: 88 г.
Количество стирок: 0.

Артикул продукта	Название	Цвет	Размер	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
166814	Дуо МикроИнтенсив СВЕП СЕ, одноразовый	Белый	50 см	1	25	166813
166816	Дуо МикроИнтенсив СВЕП СЕ, одноразовый стерильный	Белый	35 см	1	25	166815

Продукт используется со следующими товарами: система предварительной подготовки Свеп Про