



## Для использования с ведрами с системой отжима

### Описание

Система BetaMop™II изготовлена из 100% тканого бесшовного трубчатого полиэстера высокой сорбционной ёмкости. Прочность и низкий уровень отделения частиц материала насадки делают систему идеальным выбором для чистки полов в помещениях с контролируемым уровнем загрязнения.

BetaMop II полностью состоит из коррозионноустойчивых материалов и совместима с большинством систем отжима. Быстрооткрывающийся зажим позволяет легко производить замену насадок.

Система BetaMop II – идеальный выбор для чистки полов как в чистых помещениях предприятий электронной промышленности, так и в стерильных помещениях.

### Области применения

- ▶ Чистка полов
- ▶ Нанесение дезинфицирующих и бактерицидных средств
- ▶ Предназначена для использования с системами отжима

### Особенности

- ▶ Насадка из непрерывного трубчатого полиэстера
- ▶ Все компоненты выдерживают автоклавную обработку
- ▶ Простой в использовании зажимный механизм
- ▶ Стекловолоконная ручка длиной 152,4 см
- ▶ Встроенное отверстие для подвешивания
- ▶ Стандартное резьбовое крепление
- ▶ Насадки очищены и упакованы в условиях чистых помещений

### Основные преимущества

- ▶ Низкий уровень отделения частиц
- ▶ Высокая сорбционная ёмкость
- ▶ Прочная коррозионноустойчивая конструкция
- ▶ Простой процесс замены насадок
- ▶ Выдерживает автоклавную стерилизацию

### Ассортиментный ряд

Номер	Описание	Фасовка
<b>TX7106</b>	BetaMop™II	1 mop/кор.
<b>TX716R</b>	Сменные насадки для BetaMop™II	6 насадок/уп.