

Д-105**Дезинфицирующее средство с
моющим действием на основе
(ЧАС 5%)
КОНЦЕНТРАТ**

Назначение	Применяется для ежедневной мойки сильно загрязненных поверхностей из любых щелочестойких материалов. Используется для дезинфекции подошв обуви в санпропускниках, дезковрах, дезинфекции технологического оборудования, тары, инструмента, а также полов и стен производственных помещений на предприятиях пищевой промышленности. Эффективно при использовании в пеногенераторах, пенных станциях
Свойства	Эффективно при удалении жировых, белковых отложений и других органических загрязнений. Уничтожает грамположительные и грамотрицательные бактерии, плесень, дрожжи и предотвращает их рост.
Параметры мойки	Температура раствора - 20-60°C Концентрация рабочего раствора - 0,5 – 5%
Приготовление рабочего раствора	Приготовить рабочий раствор из расчета: 50-500 г средства Dezon Д105 на 10л литров воды.
Способ мойки	В зависимости от степени загрязненности очищаемой поверхности необходимо приготовить рабочий раствор средства в концентрации 0,5-5% (развести 50 - 500 г. препарата в 10 литрах воды). Температура 20-60°C. Рабочий раствор обильно нанести на поверхность с помощью щетки, ПАДа, пеногенератора или пенной станции. Выдержать раствор в течение 5-15 минут на поверхности, при необходимости растереть щётками, не допускать высыхания. Тщательно смыть водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Средство хранить в проветриваемом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, в таре завода изготовителя.
 - Избегать попадания концентрата средства на кожу и в глаза.
 - Работать в резиновых перчатках.
 - При попадании в глаза промыть большим количеством воды.
 - При проливе концентрата место засыпать, смыть водой
- НЕ СМЕШИВАТЬ С ДРУГИМИ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!**