

Продуктовый лист

Название продукта: 65800 WYPALL* X50 Протирочный материал

Описание продукта:

Нетканый протирочный материал 65800 WYPALL* X50 в большом рулоне изготовлен из запатентованного материала HYDROKNIT*, который состоит из мягких абсорбирующих целлюлозных волокон и прочного полипропиленового нетканого материала. В этой запатентованном процессе используются струи воды, которые соединяют мягкие впитывающие целлюлозные волокна со сверхпрочным полипропиленовым нетканым материалом без использования каких-либо клеев или химических связующих веществ.

Целлюлозный компонент позволяет этим салфеткам быстро и эффективно впитывать воду, в то время как стойкая к разрыву полипропиленовая ткань впитывает масла и жиры в количестве, превышающем ее собственный вес. В результате получается прочное и впитывающее влагу протирочное средство, которое можно использовать как во влажном, так и в сухом виде.

Передовая технология Hydroknit™ обеспечивает прочность, долговечность, высокую впитывающую способность каждой белой салфетки, а также её неизменное качество и размер в процессе использования. Прямоугольные листы с необработанными краями изготовлены из немодифицированных целлюлозных волокон без химической обработки и полипропилена.

Протирочный материал WypAll® X50 предназначен для использования с моющим или дезинфицирующим средством. Совместим с металлическими диспенсерами для протирочных материалов Kimberly-Clark Professional™ (коды 6146, 6154 и 6155).

Области применения и назначение:

Протирание и уборка поверхностей от сухих и влажных загрязнений, поглощение разлившейся жидкости, мойка раковин, грилей, печей и оборудования.

Подробная информация о продукте:

Код	65800
Формат	Большой рулон
Цвет	Белый
Размер листа	25.0 см x 24.5 см
Кол-во слоёв	1 слой
Кол-во листов в рулоне	800 листов
Длина рулона	196 метров
Ширина рулона	25.0 см
Кол-во рулонов в упаковке	1 рулон
Плотность материала	54 г/м ²
Состав	Целлюлоза: 78% Полипропилен: 22%
Страна производства	Южная Корея

