

## Диспенсеры для салфеток

# СейфПлюс Мини

Инновационная и компактная система для гигиеничного и безопасного увлажнения, хранения и использования салфеток из микроволокна для протирки и дезинфекции поверхностей. Ваш плюс в гигиене и безопасности.

Артикул: 166876



### Область применения

- Учреждения здравоохранения, аптеки, стоматологические центры и др. клиники, коммерческая и некоммерческая недвижимость, в том числе бизнес-центры, торговые центры, офисы, жилые комплексы, спортивные, культурные, учебные учреждения, транспорт, производства, HoReCa и другие объекты клининга.
- Подходят для любых объектов, включая режимные и с высокими требованиями к гигиене.
- Используется с микроволоконными салфетками МикронРолл СейфПлюс Мини в рулонах для протирки и дезинфекции поверхностей.
- Совместимы с тележками Ориго 2, УльтраСпид Про, а также могут размещаться в любом другом удобном месте.

### Особенности и преимущества

- Инновационная система для гигиеничного и безопасного увлажнения, хранения и использования салфеток из микроволокна.
  - Диспенсер обеспечивает хранение пропитанных салфеток в соответствии с инструкцией по применению дезсредства без потери рабочих свойств салфетки и испарения раствора.\*
  - Салфетки в диспенсере совместимы с любыми дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению.
  - Крышка с автозакрытием обеспечивает герметичность и не допускает высыхания салфеток.
  - Гибкая крышка обладает антибактериальными свойствами, которые сохраняются даже после 80 циклов автоклавирования.\*
  - Возможность настенного крепления, вертикального или горизонтального хранения, а также размещение на тележке Ориго 2.
  - Имеет прозрачный корпус, чтобы видеть цвет, остаток салфеток, информацию о дезрастворе и дату срока годности.
  - Гигиеничные, гладкие и легко моющиеся материалы высокого качества.
  - 1 упаковка салфеток МикронРолл СейфПлюс Мини в рулоне, синий с каждым диспенсером в подарок!
- \* Данные подтверждены европейскими сертификатами, Германия.

### Рекомендации по использованию и уходу

- Инструкцию по использованию – см. в отдельном документе.
- Подлежит дезинфекции путем погружения в дезинфицирующий раствор или протирки салфеткой с дезинфицирующим средством.
- Избегать длительного воздействия агрессивной химии.

### Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

### Характеристики (допустимое расхождение +/-10%)

Вес: без рулона 312 г, с рулоном 450 г.  
Размер: ширина 11 см, глубина 10,5 см, высота 27 см.

### Рекомендации по дозировке для увлажнения салфеток с помощью дезинфицирующего или моющего средства<sup>1</sup>

Стандартная уборка: ок. 200 мл/рулон.  
Дезинфекция: ок. 380 мл/рулон.

### Состав

Корпус, горлышко подачи – полипропилен; гибкая крышка – силикон; кнопка открытия – полиамид; шарниры – нерж. сталь.

### Комплектация

Диспенсер – 1 шт., горлышко подачи 1 шт., гибкая крышка 1 шт, салфетки МикронРолл СейфПлюс Мини в рулоне – 1 уп.

<sup>1</sup> Указанные объемы являются рекомендованными. Точный объем дезраствора может быть скорректирован на объекте по результатам тестового применения и в зависимости от задач.

Артикул продукта	Название	Цвет	Размер, см	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
166876	Диспенсер СейфПлюс Мини. Салфетки МикронРолл СейфПлюс Мини в рулоне, синий, 1 уп - в подарок!	серо-голубой	11x10,5x27	1	4	166875

Продукт используется со следующими товарами: Салфетка МикронРолл СейфПлюс Мини в рулоне арт. 166866,166870,166872,166868, держатель для крючков Ориго 2 арт. 533853, держатель для тележки Ориго 2 арт. 536055.