

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗГАРАНТ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-CN.AB68.H00270/23

Срок действия с 03.07.2023

по 02.07.2026

№ 0000592

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № SG.RU.11AB68

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРМАТИВ". Место нахождения: Российская федерация, 123557, Москва г, Грузинская Б ул, дом № 20, этаж Подвал, Пом IV, К 22, Оф 54, фактический адрес: Российская федерация, 123557, Москва г, Грузинская Б ул, дом № 20, этаж Подвал, Пом IV, К 22, Оф 54, телефон: +7(985)364-14-11, электронная почта: newprojectfirm@gmail.com. Аттестат аккредитации № SG.RU.11AB68, выдан 28.12.2020 года

### ПРОДУКЦИЯ

Средства индивидуальной защиты рук от воды и растворов нетоксичных веществ, пригодны для контакта с пищевой продукцией: перчатки нитриловые с текстурированными пальцами для использования в пищевой промышленности, фармацевтической промышленности, бьюти-индустрии, автомобильной промышленности, авиационной промышленности, машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве, коммунальном хозяйстве, торговой марки «PURETECH», артикулы согласно приложению бланки №№ 0000250, 0000251, 0000252.

Серийный выпуск

код ОК 034-2014

22.19.60

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Спецификация изготовителя

код ТН ВЭД

4015190000

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Jiangxi Zhonghong Pulin Medical Products Co., Ltd

Место нахождения: Yinshawan park, High-tech Industrial Park, Hukou County, Jiujiang City, Jiangxi province, China

Филиалы изготовителя согласно приложению бланки №, № 0000253, 0000254.

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "Компания Альфа-Лаб"

ОГРН 1107746123121, ИНН 7731644966, Место нахождения: 115230, город Москва, Электролитный проезд, дом 3,

строение 3. Адрес места осуществления деятельности: 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 3, стр. 3, офис 320.

Номер телефона: +7 (495) 374-53-33, адрес электронной почты: info@alfa-lab.com

### НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 2-30/06/23 от 30.06.2023 года, выданного Испытательным центром "Тест Универсал".

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

*M. Terexov*  
подпись

М.В. Терехов

инициалы, фамилия

Эксперт

*M.S. Zelenenko*  
подпись

М.С. Зелененко

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗГАРАНТ

№ 0000250

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU C-CN.AB68.H00270/23 от 03.07.2023  
по 02.07.2026

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия**

код ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
22.19.60  4015190000	<p>Средства индивидуальной защиты рук от воды и растворов нетоксичных веществ, пригодны для контакта с пищевой продукцией: перчатки нитриловые с текстурированными пальцами, для использования в пищевой промышленности, фармацевтической промышленности, бьюти-индустрии, автомобильной промышленности, авиационной промышленности, машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве, коммунальном хозяйстве, торговой марки "PURETECH", артикулы:</p> <p>G1050, G1051, G1052, G1053, G1054, G1055, G1056, G2050, G2051, G2052, G2053, G2054, G2055, G2056, G3050, G3051, G3052, G3053, G3054, G3055, G3056, G4050, G4051, G4052, G4053, G4054, G4055, G4056, G5050, G5051, G5052, G5053, G5054, G5055, G5056, G6050, G6051, G6052, G6053, G6054, G6055, G6056, G1060, G1061, G1062, G1063, G1064, G1065, G1066, G2060, G2061, G2062, G2063, G2064, G2065, G2066, G3060, G3061, G3062, G3063, G3064, G3065, G3066, G4060, G4061, G4062, G4063, G4064, G4065, G4066, G5060, G5061, G5062, G5063, G5064, G5065, G5066, G6060, G6061, G6062, G6063, G6064, G6065, G6066, G1070, G1071, G1072, G1073, G1074, G1075, G1076, G2070, G2071, G2072, G2073, G2074, G2075, G2076, G3070, G3071, G3072, G3073, G3074, G3075, G3076, G4070, G4071, G4072, G4073, G4074, G4075, G4076, G5070, G5071, G5072, G5073, G5074, G5075, G5076, G6070, G6071, G6072, G6073, G6074, G6075, G6076, G1080, G1081, G1082, G1083, G1084, G1085, G1086, G2080, G2081, G2082, G2083, G2084, G2085, G2086, G3080, G3081, G3082, G3083, G3084, G3085, G3086, G4080, G4081, G4082, G4083, G4084, G4085, G4086, G5080, G5081, G5082, G5083, G5084, G5085, G5086, G6080, G6081, G6082, G6083, G6084, G6085, G6086, G1000, G1001, G1002, G1003, G1004, G1005, G1006, G2000, G2001, G2002, G2003, G2004,</p>	Спецификация изготовителя



Руководитель органа

Эксперт

*М. В. Терехов*  
подпись

*М. С. Зелененко*  
подпись

М. В. Терехов

инициалы, фамилия

М. С. Зелененко

инициалы, фамилия



# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗГАРАНТ

№ 0000252

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU C-CN.AB68.H00270/23 от 03.07.2023  
по 02.07.2026

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия**

код ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

GS5005, GS5006, GS5007, GS5008, GS6000,  
GS6001, GS6002, OS6003, GS6004, GS6005,  
GS6006, GS6007, GS6008, GS7000, GS7001,  
GS7002, GS7003, GS7004, GS7005, GS7006,  
GS7007, GS7008, CGS1050, CGS1051,  
CGS1052, CGS1053, CGS1054, CGS1055,  
CGS1056, CGS1057, CGS1058, CGS2050,  
CGS2051, CGS2052, CGS2053, CGS2054,  
CGS2055, CGS2056, CGS2057, CGS2058,  
CGS3050, CGS3051, CGS3052, CGS3053,  
CGS3054, CGS3055, CGS3056, CGS3057,  
CGS3058, CGS4050, CGS4051, CGS4052,  
CGS4053, CGS4054, CGS4055, CGS4056,  
CGS4057, CGS4058, CGS5050, CGS5051,  
CGS5052, CGS5053, CGS5054, CGS5055,  
CGS5056, CGS5057, CGS5058, CGS6050,  
CGS6051, CGS6052, CGS6053, CGS6054,  
CGS6055, CGS6056, CGS6057, CGS6058,  
CGS7050, CGS7051, CGS7052, CGS7053,  
CGS7054, CGS7055, CGS7056, CGS7057,  
CGS7058, GS1050, GS1051, GS1052, GS1053,  
GS1054, GS1055, GS1056, GS1057, GS1058,  
GS2050, GS2051, GS2052, GS2053, GS2054,  
GS2055, GS2056, GS2057, GS2058,  
GS3050, GS3051, GS3052, GS3053, GS3054,  
GS3055, GS3056, GS3057, GS3058, GS4050,  
GS4051, GS4052, GS4053, GS4054, GS4055,  
GS4056, GS4057, GS4058, GS5050, GS5051,  
GS5052, GS5053, GS5054, GS5055, GS5056,  
GS5057, GS5058, GS6050, GS6051, GS6052,  
GS6053, GS6054, GS6055, GS6056, GS6057,  
GS6058, GS7050, GS7051, GS7052, GS7053,  
GS7054, GS7055, GS7056, GS7057, GS7058,  
CG1000, CG1001, CG1002, CG1003, CG1004,  
CG1005, CG1006, CG2000, CG2001, CG2002,  
CG2003, CG2004, CG2005, CG2006, CG3000,  
CG3001, CG3002, CG3003, CG3004, CG3005,  
CG3006, CG4000, CG4001, CG4002, CG4003,  
CG4004, CG4005, CG4006, CG5000, CG5001,  
CG5002, CG5003, CG5004, CG5005, CG5006,  
CG6000, CG6001, CG6002, CG6003, CG6004,  
CG6005, CG6006, CG7000, CG7001, CG7002,  
CG7003, CG7004, CG7005, CG7006.



Руководитель органа

*М. Терехов*  
подпись

М. В. Терехов

инициалы, фамилия

Эксперт

*Зелененко*  
подпись

М. С. Зелененко

инициалы, фамилия

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗГАРАНТ

№ 0000253

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU C-CN.AB68.H00270/23 от 03.07.2023  
по 02.07.2026

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия**

код ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

Филиалы изготовителя:

BRIGHT WAY HOLDINGS SDN. BHD.  
Малайзия, Lot 1559, Jalan Istimewa, Batu Belah, 42100 Klang,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Guangzhou Pidegree Medical  
Китай, Room 803, Building D, No. 9, Huangbian North Road, Helong Street

Safer Medico Technology Limited  
Гонконг, RM 1902 Easey Comm Bldg 253-261 Hennessy Rd Wanchai, HK

INTCO MEDICAL INTERNATIONAL(HONG KONG) CO., LIMITED  
Китай, North of Haitang and Yinhua Road, Wuhu modern industrial Park Suixi, Huaibei City, Anhui Province,  
China

Anhui Intco Medical Products Co,ltd  
Китай, North of Haitang and Yinhua Road, Wuhu modern industrial Park Suixi, Huaibei City, Anhui Province,  
China

DURAMITT SDN. BHD  
Малайзия, 22ND DECEMBER 2010, COMPANIES COMMISSJON OF

GLORY GLOVE CO., LTD  
Тайвань (Китай), 9 NO.256 CHANG-JUNG RD TAINAN 70143

SAFE GLOVE CO., LTD  
Тайвань (Китай), 17 CHULALONGKORN RAMA IV RD BANGKOK 10330 TH

Rubberex (M) Sdn.  
Малайзия, Berhad Lot 138201, Off 3/4 Mile, Jalan Bercham, Kawasan

OP GLOVE SDN BHD  
Малайзия, LOT 4969, JALAN TERATAI, BATU 6, OFF JALAN MERU

P.T. UNIVERSAL GLOVES  
Индонезия, Jln. Pertahanan No. 17, Patumbak Kampung, 20361 Deli



Руководитель органа

*М. Терехов*  
подпись

М.В. Терехов  
инициалы, фамилия

Эксперт

*Зелененко*  
подпись

М.С. Зелененко  
инициалы, фамилия



**Акт отбора образцов (при наличии):**  
не предоставлен заказчиком

**Описание образца:**

Средства индивидуальной защиты рук от воды и растворов нетоксичных веществ, пригодны для контакта с пищевой продукцией: перчатки нитриловые с текстурированными пальцами, торговой марки "PURETECH"

**Место(а) проведения испытаний:**

107150, Россия, Москва г, Подбельского 4-й проезд, дом 3 строение 2, помещение 2

**Нормативно-техническая документация на продукцию:**

Спецификация изготовителя

**Условия проведения испытаний:**

Относительная влажность: 63-67%

Температура воздуха: 18-22°C

Атмосферное давление: 630-800 мм. рт. ст.

Параметры электросети: напряжение 210-230 В, частота 50 Гц

**Средства измерений и испытательное оборудование:**

Средства измерений и испытательное оборудование согласно паспортам ИЦ «Тест Универсал». Все испытательное оборудование имеет действующие аттестаты, а средства измерений действующие свидетельства о поверке.

**Результаты испытаний**

Контролируемый показатель	Единицы измерений	Методы испытаний	Норма по НД	Фактическое значение
1	2	3	4	5
<b>Санитарно-гигиенические показатели</b>				
Компоненты (материалы и швы) средства индивидуальной защиты, контактирующие с телом пользователя, не должны иметь выступы, которые могут вызвать раздражение кожи или травму	-	ГОСТ 12.4.252-2013	не должны иметь выступы, которые могут вызвать раздражение кожи и травму	не имеют выступы, которые могут вызвать раздражение кожи и травму
<b>Физические испытания</b>				
Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия	кВ/м	СанПин №9-29.7-95	не более 15	4,1
Водонепроницаемость	-	ГОСТ 12.4.252-2013	перчатки должны быть водонепроницаемыми	водонепроницаемы
<b>Санитарно-гигиенические показатели</b>				
Одориметрия: запах образцов	балл	МУК 4.1/4.3.1485-03	не более 2	0
<b>Санитарно-химические показатели состояния водных вытяжек</b>				
Запах	балл	Инструкция №880-71	не более 2	0
Цветность	°	ГОСТ 31868-2012	не более 20 по шкале	5
Мутность	балл	Инструкция №880-71	не более 2	0
pH	ед.pH	ГОСТ ISO 3071-2011	в пределах 6-9	7,3
Изменение pH	ед.pH	ГОСТ 31209-2003	±1	0,3
Окисляемость	мг O <sub>2</sub> /л	ГОСТ 23268.12-78	не более 5	4,5
Бромируемость	мг Br <sub>2</sub> /л	Инструкция №880-71	не более 0,3	0,1
УФ-поглощение в диапазоне длин волн 220-360нм	ед. О.П.	ГОСТ 31209-2003	не более 0,3	менее 0,2
Восстановительные примеси	мл 0,02N р-ра Na <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	ГОСТ 31209-2003	не более 1,0	0,6
<b>Миграция вредных веществ в водную среду</b>				
Ионы цинка	мг/л	ГОСТ 31870-2012 (метод №1)	не более 1,0	менее 0,004
<b>Миграция вредных веществ красителей в водную среду</b>				
мышьяк	мг/л	ГОСТ 31870-2012	не более 0,05	менее 0,005

# ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ТЕСТ УНИВЕРСАЛ»


107150, Россия, Москва г, Подбельского 4-й проезд, дом 3 строение 2, помещение 2

Телефон: +7 (495) 760-55-94; E-mail: testuniv2@gmail.com

аттестат аккредитации. № SG.RU.21AG72, система добровольной сертификации СоюзГарант

«Утверждаю»

Руководитель ИЦ «Тест Универсал»



/ М. С. Зелененко

30.06.2023



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2-30/06/23 от 30.06.2023

Наименование объекта испытаний	Средства индивидуальной защиты рук от воды и растворов нетоксичных веществ, пригодны для контакта с пищевой продукцией, перчатки нитриловые с текстурированными пальцами, торговой марки "PRETECH"
Изготовитель	Jiangxi Zhonghong Pulin Medical Products Co., Ltd Юридический адрес: Yinshawan park, High-tech Industrial Park, Hukou County, Jiujiang City, Jiangxi province, China Фактический адрес места осуществления деятельности: Yinshawan park, High-tech Industrial Park, Hukou County, Jiujiang City, Jiangxi province, China
Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Альфа-Лаб" Юридический адрес: Россия, Москва, 115230, проезд Электролитный, дом 3, строение 3 Фактический адрес места осуществления деятельности: Россия, Москва, 115230, Электролитный проезд, дом 3, строение 3, офис 320
Дата получения образцов	15.06.2023
Начало испытаний	15.06.2023
Окончание испытаний	30.06.2023
Сопроводительная документация	Направление (заявка) на проведение испытаний продукции № 1017-Т от 15.06.2023 года

		(метод №1)		
свинец	мг/л	ГОСТ 31870-2012 (метод №1)	не более 0,03	менее 0,001
кадмий	мг/л	ГОСТ 31870-2012 (метод №1)	не более 0,001	менее 0,0001
хром	мг/л	ГОСТ 31870-2012 (метод №1)	не более 0,1	менее 0,001
кобальт	мг/л	ГОСТ 31870-2012 (метод №1)	не более 0,1	менее 0,001
медь	мг/л	ГОСТ 31870-2012 (метод №1)	не более 1,0	менее 0,001
никель	мг/л	ГОСТ 31870-2012 (метод №1)	не более 0,1	менее 0,001
ртуть (Hg)	мг/л	ГОСТ 31950-2012	не более 0,0005	менее 0,0001
<b>Миграция вредных веществ в водную среду (подшвы)</b>				
Тиурам Д	мг/л	МУ 4077-86	не более 0,5	менее 0,025
Нитрил акриловой кислоты	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,02	менее 0,01
Тиурам Е	мг/л	МУ 4077-86	не более 0,5	менее 0,025
Дибутилфталат	мг/л	МУК 4.1.3169-14	не более 0,2	менее 0,004
Каптакс	мг/л	МУ 4077-86	не более 0,4	менее 0,05
Альтакс	мг/л	МУ 4077-86	не более 0,4	менее 0,05
Цимат	мг/л	МУ 4077-86	не более 0,6	менее 0,025
Этилцимат	мг/л	МУ 4077-86	не более 0,05	менее 0,025
<b>Миграция вредных веществ красителей в водную среду</b>				
Бензидин	мг/л	ГОСТ 32596-2013	не допускается	не обнаружен
<b>Токсиколого-гигиенические показатели</b>				
Раздражающее действие на кожные покровы (в эксперименте на животных)	балл	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	отсутствие раздражающего действия – 0 баллов	0 баллов (отсутствие)

**Примечание:**

1. Результаты испытаний распространяется только на предоставленные заказчиком образцы и подвергнутые испытаниям. Лаборатория не осуществляет отбор образцов и не несёт ответственности за стадии отбора образцов и их транспортировку в лабораторию.
2. Запрещается полное или частичное копирование, перепечатка протокола испытаний без разрешения лаборатории.

**КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ**