

Щетка для пола жесткая, 30 и 50 см

Супер

Прочная долговечная щетка с жесткой щетиной для очистки и подметания напольных покрытий.

Артикул: 145880, 145882



Область применения

- Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
- Подметание мусора, сбор крупного и среднего сора.
- Влажная оттирка полов от въевшихся загрязнений.

Типы поверхностей

Любые напольные покрытия внутри помещений и на улице, устойчивые к истиранию. Например, асфальт, бетон, натуральный камень, керамогранит, керамическая плитка, наливной пол, металлические, стеклянные, ковровые, безопасные и спортивные прорезиненные покрытия.

Особенности и преимущества

- Густая и жесткая щетина отлично подметает, а также хорошо оттирает поверхности.
- Резьбовое крепление ручки под углом 45° позволяет работать в двух направлениях (к себе, от себя) и задействовать всю рабочую поверхность, а не только край.
- Гибкая щетина из прочного материала легко восстанавливается и принимает первоначальную форму.
- Надежное крепление щетины к корпусу прочными металлическими скобами.
- Высокая устойчивость к химическим средствам.
- Гигиеничные устойчивые к коррозии моющиеся материалы.
- Высококачественный пластик для максимально долгого срока службы.
- Возможность автоклавирования при температуре до + 134 °С.
- 2 размера для удобной уборки больших и маленьких площадей.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Перед началом работы убедиться, что щетина щетки чистая.
- После работы тщательно промыть под проточной водой.

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в подвешенном состоянии или щетиной вверх. Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Характеристики

Вес: 360 г, 550 г.
 Размер: длина щеток 30 см и 50 см, диаметр щетины 0,25 мм, длина щетины 6 см.
 Цвет щетины: синий.
 Жесткость щетины: жесткая.

Состав

Каркас щетки – полипропилен, щетина – полибутилентерефталат (PBT), скобы для крепления щетины - нейзильбер (сплав меди 60% с никелем 20% и цинком 20%).

Артикул продукта	Название	Размер, см	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
145880	Щетка для пола Супер жесткая 30 см	30 см	1	6	145879
145882	Щетка для пола Супер жесткая 50 см	50 см	1	6	145881

Продукт используется со следующими товарами: Ручка алюминиевая 150 см с резьбой для щеток арт. 506271

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600

www.vileda-professional.ru