

Д-104**Дезинфицирующее средство
(СПИРТОДЕЗ)
Готово к применению.**

Назначение	Применяется для экстренной дезинфекции и очистки небольших по площади твердых поверхностей (весовое, упаковочное, вакуумное оборудование, сенсорные панели, пилы и ножи и пр на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, рынки, HORECA, супермаркеты и пр. Средство готово к применению
Свойства	Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, дрожжеподобных грибов, дрожжей, вирусов. Разрушает биологические пленки. Обладает очищающим и дезодорирующим действием, ускоряет удаление жировых и пигментных загрязнений. Не рекомендуется для удаления белковых загрязнений. Средство не рекомендуется применять для обработки поверхностей, покрытых лаком, низкосортными красками, из акрилового стекла и других материалов, не устойчивых к воздействию спирта.
Способ мойки	При проведении дезинфекции способом орошения поверхности равномерно увлажняют средством до полного смачивания с помощью распылительной насадки с расстояния 30-50 см. Норма расхода средства – от 30 мл/м ² обрабатываемой поверхности. При проведении дезинфекции методом протирания используют салфетки обильно смоченные средством. Обработка одной салфеткой проводится однократно. Одной салфеткой в зависимости от её размера и плотности можно обработать поверхность площадью не более 2 м ² . Для дезинфекции больших по площади поверхностей следует использовать несколько салфеток. Поверхности, подлежащие дезинфекции, должны быть увлажнены средством полностью и равномерно по всей плоскости. Средство быстро высыхает, не оставляя следов на поверхности. Поверхности можно использовать после полного высыхания средства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Средство хранить в проветриваемом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, в таре завода изготовителя.
- Избегать попадания концентрата средства на кожу и в глаза.
- Работать в резиновых перчатках.
- При попадании в глаза промыть большим количеством воды.
- При проливе концентрата место засыпать, смыть водой
- **НЕ СМЕШИВАТЬ С ДРУГИМИ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!**