

Моп

**vileda**  
PROFESSIONAL

# Вайт Мэйджик Твикстер

**Новинка!** Двусторонний моп из микроволокна премиум качества для маловлажной и генеральной уборки. Моет, впитывает и собирает пыль, волосы и сор. Используется для безведерной уборки системой Твикстер. Служит до 700 стирок.

Артикул: 175184



## Область применения

- Объекты клининга: здравоохранение, пищевые и другие производства, коммерческая недвижимость, социально-культурные объекты, ЖК, санатории, HoReCa и другие.
- Ежедневная маловлажная уборка пола с загрязнениями любого типа; генеральная уборка.
- Уборка методом предварительной подготовки с системой Твикстер.
- Любые помещения и поверхности, особенно структурированные: например, керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень, линолеум, ламинат, паркет, наливной пол, виниловый пол, бетон, безопасные покрытия; стены с любыми типами покрытий, в т.ч. окрашенные.

## Особенности и преимущества

- Микроволокно премиум качества глубоко проникает в поры поверхности и обеспечивает интенсивную очистку от загрязнений.
- Высокая эффективность уборки без ведер и моющих средств.
- Двусторонняя форма обеспечивает повышенную производительность уборки.
- Одновременно моет, впитывает и собирает пыль, волосы и сор.
- Отлично впитывает влагу и собирает жидкие загрязнения.
- Оттирает загрязнения с поверхности.
- Особенно эффективен на структурированных и пористых покрытиях.
- Убирает до 99,99% бактерий\* с поверхностей без использования дезинфектанта.
- Долгий срок службы: до 2 лет при стирке 1 раз в день и соблюдении рекомендаций. Высокая износостойкость и долговечность материала, в том числе химическая и термическая.
- Предварительно постиран и готов к работе.
- 4-цветная кодировка для разделения по зонам уборки и минимизации риска перекрестных загрязнений.

## Тип мопа

Двусторонний моп с 2 рабочими сторонами.

## Срок службы

До 700 стирок при соблюдении инструкций и рекомендаций по использованию, стирке и уходу от Vileda Professional.

\* По результатам лабораторных испытаний мопа, смоченного водой, в лаборатории BMA-Labor GBR, Германия в 2024 г.

## Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Перед уборкой увлажните моп в стиральной машине или ручным способом согласно инструкции.
- После уборки почистите и постирайте моп в стиральной машине на 60 °C с основным моющим средством. Для объектов с требованиями по высокой гигиене – с моющим и дезинфицирующим средством. Максимально допустимая t стирки 95°C. Стирайте отдельно от мопов другого типа.
- Не используйте ополаскиватель, высокие щелочи, хлорные моющие средства и отбеливатели.
- pH средства для стирки при базовых и бактериальных загрязнениях ≤10,5, при жировых ≤12.
- После стирки храните влажными на стеллаже стопками со сложенными внутрь нитями. Мопы сохраняют рабочую влажность в течение 12 часов. Обеспечьте вентиляцию в помещении.
- При необходимости сушите в сушильной машине при низкой температуре на щадящем режиме или в подвешенном состоянии вдали от нагревательных приборов.

## Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

## Характеристики (допустимое расхождение ±10%)

Вес нетто: 175 г. Впитываемость: 320% от веса.  
Размер: длина 43 см; ширина 24 см.  
Количество мопов на контейнер Шопстер: 15 шт.  
Площадь уборки до смены мопа: до 20 м² на каждую сторону при среднем объеме базовых загрязнений.

## Состав

Моющая сторона – полиэстеровое микроволокно 100%.  
Подложка, ярлыки – 100% полиэстер.

| Артикул продукта | Название                                    | Размер, см | Штук в упаковке | Упаковок в коробке | Артикул коробки |
|------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 175184           | Моп Вайт Мэйджик Твикстер 40 см, 4-цв. код. | 40 см      | 1               | 25                 | -               |

Продукт используется со следующими товарами: Держатель мопов Твикстер 175276, ручки для держателей и сгонов арт. 119967, 512413, 111389, 171344; тележка Шопстер.

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600 [www.vileda-prof.ru](http://www.vileda-prof.ru)  
Продукт разработан в соответствии со стандартами системы качества группы Фройденберг, Германия. Вся информация, содержащаяся в данном документе, соответствует спецификациям и нашим знаниям, но не гарантирована и может быть изменена без дополнительных предупреждений. Претензии на основе данной информации не принимаются.  
Апрель, 2025

a brand of  
**FREUDENBERG**