

Перчатки латексные Многоцелевые

Удобные латексные перчатки для широкого круга задач, включая уборку помещений и работу с продуктами питания. 4 цвета для минимизации перекрестных загрязнений. Защищают от **вирусов**. Хит продаж Vileda Professional.

Артикул: 174350, 174341, 174369, 174361, 174353, 174343, 174372, 174363, 174355, 174345, 174375, 174365, 174357, 174348, 174377, 174367



Область применения

- Объекты клининга: здравоохранение, пищевые и другие производства, коммерческая недвижимость, социально-культурные объекты, ЖК, санатории, HoReCa и другие.
- Защита рук во время уборки. Подходят для использования с разведенными моющими средствами и дезинфектантами.
- Подходят для контакта с продуктами (техническая декларация доступна по запросу).

Особенности и преимущества

- Повышенная химическая защита при работе с моющими и химией.
- Защищают от механических повреждений.
- Защищают от бактерий, возбудителей грибковых заболеваний и **вирусов**. Протестированы на герметичность.
- Максимальная защита от рисков по европейским стандартам.
- Цветовая кодировка для минимизации перекрестных загрязнений.
- Высокая прочность натурального латекса и удобная анатомическая посадка для максимального комфорта.
- Хлопковое напыление внутри для комфорта во время работы и легкого надевания и снятия перчатки.
- Подходят для контакта с пищевыми продуктами.
- Плотные и эластичные, приятные на ощупь.
- Без резкого специфического запаха резины.
- Рельефная сетчатая структура на ладонях и пальцах для надежного захвата.
- Износостойкие и долговечные.
- Можно стирать вручную и сушить.

Соответствие стандартам

- Механическая защита: 1010X (EN 388:2016+A1: 2018).
- Химическая защита: KLP - Type B (EN ISO 374-1:2016+A1: 2018).
- Защита от вирусов: да, включая бактерии и грибы (EN ISO 374-5: 2016).
- Соответствуют российскому стандарту ЕАС TP TC 019/2011.
- СЕ Категория III.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Тщательно вымыть и высушить руки перед надеванием перчаток.
- Не использовать поврежденные перчатки.
- Всегда подворачивать манжету для предотвращения попадания жидкостей внутрь перчаток и в область подмышечной впадины.
- При использовании сильных химических средств свериться с таблицей устойчивости перчаток. Если требуется длительное использование, рекомендовано иметь в наличии 2-4 пары перчаток.
- После использования тщательно промыть перчатки снаружи, вернуть наизнанку, сполоснуть внутреннюю сторону и оставить сушиться в вывернутом виде.
- Больше информации в краткой Инструкции №101 и в Полной инструкции пользователя (доступны по запросу).

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте **без прямого солнечного света**. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Характеристики допустимое расхождение +/-5%

Размер: длина 300 мм, ширина S - 97, M - 102, L - 106, XL - 115 мм. Толщина: 0,40 мм (по гладкой стороне).

Средний вес: 1 перчатки - 51 г; пары в уп. - 104 г (зависит от размера).

Обрез манжеты: рулик.

Рельефный рисунок: сетка в форме сот на ладонях и пальцах.

Ориентация: анатомическая (левая и правая).

Состав

Латекс (натуральная резина), сера, ZDEC (диэтилдитиокарбамат цинка), ZDBC, оксид цинка, полимерный фенольный антиоксидант, диоксид титана (пигмент), цветовые пигменты, карбонат кальция, полиакрилат аммония, хлопковое напыление.

Продолжение на следующем листе

Перчатки латексные Многоцелевые

Удобные латексные перчатки для широкого круга задач, включая уборку помещений и работу с продуктами питания. 4 цвета для минимизации перекрестных загрязнений. Защищают от **вирусов**. Хит продаж Vileda Professional.



Артикул продукта	Название	Цвет	Размер	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
174350	Перчатки латексные Многоцелевые	Синий	S, 6 ^{1/2} - 7	1	50	-
174341	Перчатки латексные Многоцелевые	Красный	S, 6 ^{1/2} - 7	1	50	-
174369	Перчатки латексные Многоцелевые	Желтый	S, 6 ^{1/2} - 7	1	50	-
174361	Перчатки латексные Многоцелевые	Зеленый	S, 6 ^{1/2} - 7	1	50	-
174353	Перчатки латексные Многоцелевые	Синий	M, 7 ^{1/2} - 8	1	50	-
174343	Перчатки латексные Многоцелевые	Красный	M, 7 ^{1/2} - 8	1	50	-
174372	Перчатки латексные Многоцелевые	Желтый	M, 7 ^{1/2} - 8	1	50	-
174363	Перчатки латексные Многоцелевые	Зеленый	M, 7 ^{1/2} - 8	1	50	-
174355	Перчатки латексные Многоцелевые	Синий	L, 8 ^{1/2} - 9	1	50	-
174345	Перчатки латексные Многоцелевые	Красный	L, 8 ^{1/2} - 9	1	50	-
174375	Перчатки латексные Многоцелевые	Желтый	L, 8 ^{1/2} - 9	1	50	-
174365	Перчатки латексные Многоцелевые	Зеленый	L, 8 ^{1/2} - 9	1	50	-
174357	Перчатки латексные Многоцелевые	Синий	XL, 9 ^{1/2} - 10	1	50	-
174348	Перчатки латексные Многоцелевые	Красный	XL, 9 ^{1/2} - 10	1	50	-
174377	Перчатки латексные Многоцелевые	Желтый	XL, 9 ^{1/2} - 10	1	50	-
174367	Перчатки латексные Многоцелевые	Зеленый	XL, 9 ^{1/2} - 10	1	50	-