

Моп варежка

Вайт Мэйджик Блю

Новинка! Двусторонний моп варежка из микроволокна для ручной уборки поверхностей и мягкой мебели. Белая сторона интенсивно собирает загрязнения и пыль, синяя сторона безопасно оттирает присохшие загрязнения и очищает текстиль. Срок службы до 500 стирок!

Артикул: 177448



Область применения

- Объекты клининга: здравоохранение, пищевые и другие производства, коммерческая недвижимость, социально-культурные объекты, ЖК, санатории, HoReCa и другие.
- Ежедневная ручная протирка поверхностей. Очистка мягкой мебели. Очистка застарелых и присохших загрязнений.
- Перила, поручни, ножки мебели, тренажеры, ограждения, перегородки, полки, поверхности в лифте.
- Метод уборки - влажная, маловлажная и сухая.

Особенности и преимущества

- Синяя сторона с микроволокном и короткими абразивами средней жесткости безопасно размывает и оттирает сложные и присохшие загрязнения, а также отлично собирает пыль и волосы с мягкой мебели.
- Белое коротковорсовое микроволокно премиум-качества глубоко проникает в структуру поверхностей и интенсивно собирает на себя загрязнения, удерживая их.
- Белая сторона хорошо собирает волосы и пыль. В сухом виде создает эффект полировки поверхности.
- Форма варежки позволяет адаптироваться к поверхностям сложной формы и дополнительно защищает руки клинеров.
- Высокая устойчивость к широкому спектру моющих и дезинфицирующих средств.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Перед уборкой увлажнить или использовать сухой.
- В процессе уборки сухой моп можно очищать пылесосом или щеткой.
- После уборки постирать в стиральной машине на 60°C с основным моющим средством. Для медицинских объектов – с моющим и дезинфицирующим средством. Максимально допустимая t стирки 95°C. Стирать отдельно от мопов другого типа.
- Не использовать ополаскиватель, хлорные моющие средства и отбеливатели.
- pH моющего раствора при базовых и бактериальных загрязнениях $\leq 10,5$, при жировых ≤ 12 .

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Срок службы

До 500 стирок при соблюдении инструкций и рекомендаций по использованию, стирке и уходу от Vileda Professional.

Состав

Белая сторона – микроволокно полиэстеровое. Синяя сторона, окантовка – полипропилен.

Характеристики (допустимое расхождение $\pm 10\%$)

Вес: 50 г.

Размеры: длина 23 см, ширина 15 см.

Артикул продукта	Название	Размер, см	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
177448	Моп варежка Вайт Мэйджик Блю для ручной уборки	23x15 см	1	100	-