

E106**Кислотное пенное
моющее средство**

Назначение	Средство рекомендуется для периодической кислотной мойки технологического оборудования и поверхностей производственных помещений от сложных и застарелых минеральных и комплексных загрязнений (мясной, молочный, водный камень, ржавчина и пр)
Свойства	Средство обладает высоким очищающим действием, эффективно удаляет сложные и застарелые минеральные и органические отложения, в т.ч. водный, мясной и молочный камень, ржавчину, накипь, известь, масляные, белковые и атмосферные загрязнения. Применяется только для кислотостойких поверхностей. Не допускается обработка оборудования из цветных металлов.
Параметры мойки	Температура раствора - 20-40°C Концентрация рабочего раствора - 0,3– 5%
Приготовление рабочего раствора	Приготовить рабочий раствор из расчета: 30-500 г средства Dezon E106 на 10л литров воды.
Способ мойки	Провести комплексную санитарную мойку оборудования: сначала щелочную мойку, а затем кислотную мойку рабочим раствором средства «Дезон E106» механизированным или ручным способом в соответствии с рекомендациями. При механизированном способе обработки нанесение моющего средства на обрабатываемую поверхность производят с помощью оборудования для спрей-обработки, орошения, специальных распыляющих насадок, гидропульта, пеногенератора или пенной станции. Такой способ нанесения рабочего раствора целесообразно использовать в сочетании с ручной обработкой щетками

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Средство хранить в таре завода изготовителя.
- Работать в резиновых перчатках.
- При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

**НЕ СМЕШИВАТЬ С ДРУГИМИ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ!
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ В СООТВЕТСТВИИ С
ИНСТРУКЦИЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!**