

**Кислотное пенное моющее
средство
КОНЦЕНТРАТ**

Назначение	Средство рекомендуется для внешней, пенной кислотной мойки технологического оборудования и поверхностей производственных помещений от минеральных и комплексных загрязнений.
Свойства	Средство обладает высоким очищающим действием, эффективно удаляет минеральные и органические отложения, в т.ч. водный, мясной и молочный камень, накипь, известь, масляные, белковые и атмосферные загрязнения. Придает блеск нержавеющей.
Параметры обработки	Температура раствора - 20-50°C Концентрация рабочего раствора - 0,5 – 7%
Приготовление рабочего раствора	Приготовить рабочий раствор из расчета: 50-700 г средства Dezon E110 на 10л литров воды.
Способ мойки	Провести комплексную санитарную мойку оборудования: сначала щелочную мойку, а затем кислотную мойку рабочим раствором средства «Дезон E110» механизированным или ручным способом в соответствии с рекомендациями. При механизированном способе обработки нанесение моющего средства на обрабатываемую поверхность производят с помощью оборудования для спрей-обработки, орошения, специальных распыляющих насадок, гидропульта, пеногенератора или пенной станции. Такой способ нанесения рабочего раствора целесообразно использовать в сочетании с ручной обработкой щетками

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Средство хранить в проветриваемом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, в таре завода изготовителя.
- Избегать попадания концентрата средства на кожу и в глаза.
- Работать в резиновых перчатках.
- При попадании в глаза промыть большим количеством воды.
- При проливе концентрата место засыпать, смыть водой или нейтрализовать щелочным средством.

НЕ СМЕШИВАТЬ С ДРУГИМИ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ!