

## Д-101

### Дезинфицирующее средство с моющим действием Концентрат

<b>Назначение</b>	Средство предназначено для: <ul style="list-style-type: none"><li>- дезинфекции, в том числе при совмещении с процессом мытья технологического оборудования и помещений;</li><li>- систем вентиляции и кондиционирования воздуха;</li><li>- на автотранспорте для перевозки пищевых продуктов и продовольственного сырья;</li><li>- для дезинфекции, мойки мусороуборочного оборудования, мусоропроводов и мусоросборников;</li><li>- для дезинфекции поверхности скорлупы яиц;</li><li>- для борьбы с плесенью и профилактики поражения поверхностей плесневыми грибами;</li></ul>
<b>Свойства</b>	Обладает выраженными моющими, обезжиривающими и дезодорирующими свойствами, что позволяет совмещать очистку обрабатываемых поверхностей с их дезинфекцией. Не портит обрабатываемые поверхности из различных щелочестойких материалов, не обесцвечивает ткани. Не фиксирует органические соединения. Удаляет типичные бытовые и промышленные загрязнения (жир, масла, сажи, белковых отложений и многих других трудноудаляемых веществ) с пористых и непористых поверхностей, удаляет запахи, пищи и пищевых отходов (мусорные баки). Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, дрожжеподобных грибов, дрожжей.
<b>Способ мойки</b>	Растворы средства применяют для дезинфекции, совмещённой с мойкой (после предварительной механической очистки от пищевых остатков) объектов, указанных в п.1.1 технологической инструкции на средство Для обеззараживания подошв обуви и колёс тележек используют дезинфекционные коврики или маты, заполненные 1% раствором средства. Для борьбы с плесенью поверхности в помещениях сначала очищают от плесени, затем двукратно протирают салфеткой, смоченной в 2% растворе средства, с интервалом между обработками 15 мин, или орошают из аппаратуры типа «Квазар» из расчета 150 мл/м <sup>2</sup> двукратно с интервалом между обработками 15 мин.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Средство хранить в проветриваемом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, в таре завода изготовителя.
- Избегать попадания концентрата средства на кожу и в глаза.
- Работать в резиновых перчатках.
- При попадании в глаза промыть большим количеством воды.
- При проливе концентрата место засыпать, смыть водой
- **НЕ СМЕШИВАТЬ С ДРУГИМИ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!**

