

**Противогазовый фильтр optrel
A1B1E1 совместимый с optrel
e3000X**



SEE
WHAT YOU
CAN DO

ГАЗЫ - НЕВИДИМАЯ ОПАСНОСТЬ

Противогазовый фильтр A1B1E1 для максимальной безопасности

СОВМЕСТИМОСТЬ

Совместим со всеми системами индивидуальной защиты органов дыхания optrel e3000X, оснащёнными аэрозольным фильтром ТНЗ.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

Надёжная защита от вредных газов. Предотвращает респираторные заболевания, гарантирует улучшение рабочего дня и, следовательно, повышает качество жизни.

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

A = Органические газы и пары с температурой кипения > 65° (коричневый цвет)

B = Неорганические газы и пары (кроме угарного газа) (серый цвет)

E = диоксид серы и другие кислые газы (желтый)

ФИЛЬТР С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ ПРОТИВ ПЛОХИХ ЗАПАХОВ

Этот фильтр поглощает запахи, возникающие в процессе работы. Таким образом, это способствует повышению комфорта системы СИЗОД. Уменьшает головные боли. Воздействие озона сведено к минимуму.

МНОЖЕСТВО ПРИМЕНЕНИЙ

Металлообрабатывающая промышленность (сварка, шлифовка, резка), покрасочные цеха, пищевая промышленность, сельское хозяйство, горнодобывающая/открытая горная промышленность, химическая промышленность, службы экстренного реагирования, пожарные части, литейные заводы, нефтегазовая промышленность, фармацевтическая промышленность, уборка/чистые помещения промышленность, производство пеноматериалов/композитов, судостроение.

Описание

Art. No.



Газовый фильтр
A1B1E1 для optrel
e3000X
1 шт.

4088.700

Совместимость	e3000X с аэрозольным фильтром ТНЗ
Температура хранения, Влажность	-10 °C до +55 °C, 20 - 80 % RH
Влажность на рабочем месте	< 75% RH
Сертифицирован в соответствии с	EN 12941:1998/A2:2008
Класс защиты	A1B1E1

Вес	500 г.
Размеры Ш/Г/В	525мм x 240мм x 160мм
Комплект поставки	газовый фильтр, инструкция по эксплуатации
Упаковка	Герметичный алюминиевый пакет в картонной упаковке
Срок годности	7 лет (см. на маркировке)

Отсканируйте QR-код и загрузите руководство по фильтрам

