



# KIILTO SARTEK 2 NOVA

## Сильнощелочное чистящее средство



### Объекты/области применения

Предназначено для удаления въевшихся масло- и жиросодержащих загрязнений ручным и машинным методами с поверхностей в санитарных помещениях, на объектах пищевой промышленности, в промышленных помещениях, ремонтных мастерских и др.

### Характеристики продукта

Kiilto Sartek 2 Nova – сильнощелочное средство для основной уборки на основе гликолевого эфира. Отлично удаляет въевшиеся, масло- и жиросодержащие загрязнения. Эффективно в прохладной и холодной воде. Не подходит для очистки алюминиевых поверхностей.

### Инструкции по использованию и дозировке

#### Дозировки

Поддерживающая уборка: 5-15 мл / 1 л холодной воды

Основная уборка: 20-80 мл / 1 л холодной воды

### Внимание

Используйте подходящую защитную одежду, защитные перчатки и защиту глаз/лица. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

### Состав

Активное вещество		Воздействие
Неионные тензиды	< 5 %	Понижают поверхностное натяжение воды, увлажняют обрабатываемую поверхность, эффективно отделяют загрязнения
Фосфаты	< 5 %	Смягчают воду и отделяют загрязнения
Метасиликат натрия	< 5 %	Ингибитор коррозии
Гидроксид калия	< 5 %	Усиливает моющий эффект
Растворитель	15-30 %	Растворяет загрязнения
Комплексообразующие вещества	< 5 %	Смягчают воду, повышают эффект очистки

### pH продукта

13.5 сильнощелочной

### pH рабочего раствора

12.5 сильнощелочной

### Плотность

1,07 кг/дм<sup>3</sup>

<b>Хранение</b>	Хранить при температуре выше +5°C в оригинальной упаковке. Срок хранения - 5 лет со дня изготовления.			
<b>Внешний вид и запах</b>	Желтоватая жидкость без запаха			
<b>Страна производства</b>	РОССИЯ			
<b>Окружающая среда и безопасность</b>	Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте безопасности продукта: см. сайт <a href="http://www.kiiltoclean.com/ru">www.kiiltoclean.com/ru</a>			
<b>Размер упаковки / код продукта</b>	<b>Минимальная партия</b>	<b>Код продукта</b>	<b>Штрих-код</b>	<b>Упаковка</b>
	3 x 5 л	205184	4607070471462	канистра
<b>Дополнительная информация</b>	Актуальная информация по продукции, вопросы и дополнительная информация на сайте <a href="http://www.kiiltoclean.com/ru">www.kiiltoclean.com/ru</a> или по электронной почте <a href="mailto:info.kiiltoclean.ru@kiilto.com">info.kiiltoclean.ru@kiilto.com</a> .			