

Пад

Ручной Стандарт, черный

Жесткий пад для тщательной очистки сильнозагрязненных поверхностей или для снятия полимера.

Артикул: 108908 (с окт 2019 – 163172)



Область применения

- Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
- Применяется для оттирки грубых нечувствительных или уже сильно поврежденных поверхностей от присохших и въевшихся загрязнений.
- Подходит для послестроительной уборки или снятия полимерного слоя с напольного покрытия.
- Подходит для ручной точечной очистки въевшихся пятен.

Типы поверхностей

Керамическая плитка, керамогранит, бетон.
Подходит для поверхностей, нечувствительных к абразиву.

Особенности и преимущества

- Самый мощный абразив из нашего ассортимента.
- Удобен для уборки труднодоступных участков, например углы.
- Имеет однородную степень жесткости по всей площади пада.
- Толщина пада позволяет промывать его под проточной водой после использования.
- Продолжительный срок службы благодаря высококачественным материалам, которые не подвергаются коррозии и долго сохраняют свою структуру.
- Возможность замачивания в дезинфицирующих растворах.

Состав

Полиамид 30%, связывающий материал 30%, абразивные частицы 40%.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Перед использованием пада попробуйте его на небольшом и незаметном участке во избежание повреждения поверхности!
- Увлажнить перед применением.
- Если в процессе работы использовалась агрессивная химия, после работы обязательно выполоскать пад под проточной водой от химии и частиц грязи.
- Избегать использования с высокощелочными, сильными кислотными средствами и дезинфектантами с pH<1,5. Не применять с органическими растворителями (ацетон, спиртосодержащие средства), хлором, хлорным отбеливателем, углекислым калием и альдегидами.
- Сушить на ровных поверхностях при комнатной температуре.
- Не сушить на обогревательных приборах.
- Избегать попадания прямого солнечного света.

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Характеристики

Размер: длина 22 см, ширина 15 см, высота 1,2 см.
Плотность: 850 г/кв. м.

Артикул продукта	Название	Цвет	Размер, см	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
108908	Пад ручной Стандарт, черный (новый артикул 163172 с окт)	черный	22x15x1,2	10	10	163158

Продукт используется со следующими товарами: Держатель пада ПадБой ручной арт. 512992, Держатель пада ПадМастер арт. 512993