

Маска панорамная ВМ 680.

1. Назначение.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маска панорамная ВМ 680 производства АО ВМ отличается простотой эксплуатации и комфортностью в носке. Современный клапан выдоха обеспечивает повышенную надежность, простоту очистки и пониженное сопротивление дыханию что обеспечивает дополнительный комфорт. Маска производится в двух размерах.

Панорамная маска ВМ 680 имеет систему байонетного разъема, позволяющую подключать пару легких фильтров, защищающих от газов, паров, твердых частиц и трудно испаряемых жидких частиц, в зависимости от условий труда и типа фильтра.

2. Основные характеристики.

1. Многоцветная маска, не требующая сложного технического обслуживания;
2. Легкая носовая чашка, из термопластичного эластомера хорошо сбалансирована и обеспечивает комфорт даже при длительной работе;
3. Гибкая система подбора сменных фильтров (фильтры для газов и паров и/или частиц);
4. Конструкция с двумя фильтрами обеспечивает низкое сопротивление дыханию, сбалансированное прилегание и увеличенное поле зрения;
5. Безопасная и надежная байонетная система присоединения фильтров;
6. Широкое поле зрения, обеспечиваемое стойкой к царапинам поликарбонатной линзой;
7. 2 размера (средний – М, большой – L).

3. Маску используют с разными вариантами фильтров.

Фильтры для защиты только от газов и паров.

Эти фильтры, как правило, защищают от одного или нескольких видов газов и паров. Фильтры серии ВМ 600 устанавливаются прямо на маску.

Фильтры только от аэрозольных частиц.

Фильтры обеспечивают защиту от твердых и плохо испаряемых жидких частиц. Противоаэрозольные фильтры серии ВМ 500 могут использоваться со специальным держателем и крышкой для установки непосредственно на маску или только с крышкой для установки совместно с фильтрами для защиты от газов и паров (заказывается отдельно).

Маску ВМ 680 можно использовать во всех климатических регионах стран Таможенного союза (IV(I), III(II), II(III), IB(IV), IA) в соответствии с ТР ТС 019/2011 при температуре окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С.

Данное изделие отвечает требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 и ГОСТ 12.4.293-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. МАСКИ. Общие технические условия»

Маска должна применяться для подачи очищенного воздуха в органы дыхания человека и одновременно защиты лица и глаз от контакта с вредными веществами.