

Сгон СВЕП

Сгон для сбора жидких загрязнений и подметания. Высокая маневренность и плотное прилегание к полу. Гигиеничные сменные лезвия.

Артикул: 114467, 114474, 113854



Область применения

- Коммерческая и некоммерческая недвижимость, в том числе бизнес-центры, торговые центры, офисы, жилые комплексы, спортивные, культурные, учебные учреждения, транспорт, аэропорты, вокзалы; учреждения здравоохранения, чистые и контролируемые помещения, производства, HoReCa и другие объекты клининга.
- Для сбора влажных загрязнений, среднего и мелкого сухого сора, а также жидкостей с твердых напольных покрытий.
- Подходит для подметания лестниц и выметания сора из углов, сбора жидкостей у бассейнов, в санузлах, на кухнях и входных зонах.
- Профессиональная уборка методом Свеп Про.

Особенности и преимущества

- Собирает сухой сор и жидкость за одно движение.
- Поворотный механизм позволяет работать в разных направлениях, обеспечивая высокую маневренность.
- Эластичное резиновое лезвие подстраивается под неровности поверхности, включая стыки покрытий и плиточные швы.
- Лезвие имеет заостренную форму, что обеспечивает плотное соприкосновение с поверхностью.
- Края резинового лезвия выступают за каркас, что защищает стены и мебель от повреждений.
- Лезвие можно стирать в стиральной машине при температуре 60 °С.
- Может использоваться с салфеткой с креплениями на фиксаторы или с mopом для сгона для влажной уборки пола.
- Легкий вес и эргономичный дизайн для уменьшения нагрузки на плечи и спину клинера.
- Прочная и надежная конструкция.
- Высококачественные материалы для максимально долгого срока службы.

Рекомендации по использованию и уходу

- Перед началом работы убедиться, что сгон чистый.
- После применения снять лезвие, тщательно промыть его под проточной водой или протереть слабым щелочным или кислотным раствором 4-11 pH. После насухо вытереть салфеткой. Или постирать в стиральной машине при температуре 60 С.
- Избегать длительного воздействия агрессивной химии.
- Для дезинфекции протирать салфеткой с дезинфицирующим средством или погрузить в дезраствор.
- Заменить лезвие на новое, когда оно стерлось до метки.

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Состав

Лезвие - термопластичный эластомер, каркас - анодированный алюминий, соединения шарнира – полипропилен, зажим – полиамид.

Характеристики (допустимое расхождение ±10%)

Вес: арт. 114467 – 175 г., арт. 113854 – 225 г.
 Размер: арт. 114467 – 35 см, арт. 113854 – 50 см.
 Крепление: еврокрепление с э-клипсой.

Артикул продукта	Название	Цвет	Размер	Штук в упаковке	Артикул коробки
114467	Сгон СВЕП 35 см с синим лезвием	Синий	35 см	1	114466
114474	Сгон СВЕП 50 см с синим лезвием	Синий	50 см	1	144472
113854	Сгон СВЕП 50 см с красным лезвием	Красный	50 см	1	113853
508445	Лезвие сменное для сгона СВЕП 35 см	Синий	35 см	1	114465
508450	Лезвие сменное для сгона СВЕП 50 см	Синий	50 см	1	144468

Продукт используется со следующими товарами: ручки арт. 119967, 512413, 151515, 111389, 162239, салфетка для сгона СВЕП арт. 145845, фиксаторы арт. 116997, mop Дуо для сгона СВЕП арт. 525131.

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600 www.vileda-professional.ru

Продукт разработан в соответствии со стандартами системы качества группы Фройденберг, Германия. Вся информация, содержащаяся в данном документе, соответствует спецификациям и нашим знаниям, но не гарантирована и может быть изменена без дополнительных предупреждений. Претензии на основе данной информации не принимаются. Июнь, 2022