

C105**Универсальный очиститель
поверхностей с
антибактериальным эффектом.
КОНЦЕНТРАТ**

Назначение	Концентрированное щелочное не пенное средство, универсальный очиститель поверхностей. Для регулярного поддержания чистоты в помещениях. Может использоваться в поломоечных машинах.
Свойства	Удаляет все типы бытовых загрязнений с плитки, стекла пластика, лакированного дерева. Удаляет следы резины.
Параметры мойки	Температура раствора - 10-30°C Концентрация рабочего раствора - 0,1 - 2%
Приготовление рабочего раствора	Приготовить рабочий раствор из расчета: 10-200 г средства Dezon C105 на 10л литров воды.
Способ мойки	Для мойки методом распыления, протирания - растворить средство в воде из расчета 10-200 г. на 10 литров воды. На поверхность наносить mopом, тряпкой, губкой, распылителем или с помощью моечного оборудования. При необходимости применить механическое воздействие. Смывать водой по мере необходимости. Для поломоечной машины приготовить рабочий раствор 0,5-1% концентрации (50-100 мл. на 10 литров воды)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Средство хранить в проветриваемом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, в таре завода изготовителя.
- Избегать попадания концентрата средства на кожу и в глаза.
- Работать в резиновых перчатках.
- При попадании в глаза промыть большим количеством воды.
- При проливе концентрата место засыпать, смыть водой или нейтрализовать кислотным средством.

**НЕ СМЕШИВАТЬ С ДРУГИМИ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ!
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ В СООТВЕТСТВИИ
С ИНСТРУКЦИЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!**