

Код продукта: 8349

WypAll® X60 Genral Clean - Большой рулон / Белый

Торговая марка: WypAll®

Суббренд: X60

Название продукта: Универсальные Протирочные Материалы Wypall® X60 General Clean™ 8349 - многоразовый впитывающий протирочный материал, 1 большой рулон x 650 белых промышленных протирочных салфеток

Общее описание:

Выбор протирочного материала зависит от выполняемых задач, будь то генеральная уборка масла и жира или простое впитывание брызг. Бренд WypAll® обладает широким ассортиментом протирочных материалов и салфеток, разработанных с учетом потребностей вашей отрасли, и представляющих эффективную альтернативу ветоши. Прочные и хорошо впитывающие решения бренда Wypall® обеспечивают уверенность в каждой уборке. Линейка General Clean™ помогает проводить эффективную уборку на рабочем месте с помощью средств для общих задач по очистке низкой и средней степени сложности. Линейка протирочных материалов WypAll® X60 General Clean™ предназначен для решения всевозможных легких задач по очистке, особенно в условиях, где требуется высокая впитывающая способность материала. Благодаря передовой технологии Hydroknit™ каждая многоразовая салфетка изготовлена из легкого впитывающего материала и обеспечивает быструю очистку от остатков загрязнений на различных поверхностях. Впитывающий материал идеально подходит для удаления остатков масел, клеящих загрязнений и мусора даже со стеклянных и глянцевых поверхностей на промышленных предприятиях. Универсальные протирочные материалы WypAll® X60 General Clean™ предназначены для использования с моющим или дезинфицирующим средством. Многоразовые протирочные материалы можно использовать для очистки с помощью спреев, уксусной кислоты, перекиси водорода, отбеливателя (гипохлорит натрия) и четвертичных солей (четвертичных аммониевых соединений). Изделия предназначены для очистки с использованием спреев таких объектов и поверхностей, как рабочие места, транспортные средства, столы, сиденья и зоны для приготовления пищи до и после использования. Универсальные протирочные материалы WypAll® X60 General Clean™ позволят рабочим на производствах очистить/продезинфицировать свои рабочие места перед передачей следующей смене. Для зон, где требуется уборка с помощью пропитанных салфеток, протирочные материалы WypAll® протестированы на совместимость с мылом/моющим средством, перекисью водорода, уксусной кислотой, метилэтилкетонам, изопропанолом, ацетоном и отбеливателем (гипохлорит натрия). Всегда следуйте инструкциям производителя по разбавлению и применению моющих средств, а также времени контакта с поверхностью. Промышленные протирочные материалы в экономичном рулоне можно использовать с портативным диспенсером, который обеспечивает простой доступ к протирочным материалам в любом удобном месте. Портативное решение идеально подходит для промышленных предприятий и рабочих зон с большой площадью, а также любых условий, где протирочный материал требуется в больших объемах. Универсальные протирочные материалы WypAll® X60 General Clean™ совместимы с диспенсерами для рулонных полотенец для рук Kimberly-Clark Professional™ (коды 6146, 6154 и 6155). Размер листа: 38 x 42 см (Д x Ш).

Характеристика

- В каждом большом рулоне универсальных протирачных материалов WypAll® X60 General Clean™ содержится 650 белых однослойных супервпитывающих салфеток
- Универсальные супервпитывающие протирачные материалы для решения общих и легких задач по очистке поверхностей на промышленных предприятиях
- Передовая технология Hydroknit™ гарантирует прочность и высокую впитывающую способность профессиональных протирачных материалов. Прямоугольные листы с необработанными краями изготовлены из немодифицированных целлюлозных волокон без химической обработки и полипропилена. Чистые долговечные протирачные материалы многоразового использования
- Промышленные протирачные материалы идеально подходят для удаления остатков масел, клеящих веществ и мусора даже со стеклянных и глянцевых поверхностей. Ассортимент универсальных протирачных материалов WypAll® X60 General Clean™ поможет вам не только повысить эффективность и производительность, но и сократить объем отходов
- Протирачные материалы в экономичном рулоне идеально подходят для промышленных предприятий и рабочих зон с большой площадью, а также любых условий, где протирачный материал требуется в больших объемах. Рулон Kimberly-Clark™ WypAll® X60 General Clean™ совместим с различными моделями напольных диспенсеров Kimberly-Clark Professional™

Общая информация

Название единицы измерения	Размеры (см)	Вес нетто	Общий вес (кг)	Объем
Case	32.3*32.3*41.5	6.017		0.043296535
Inner	42.00*32.30*null		60.17	
Piece	42.00*32.30*null		60.17	
Sub Unit - Sheet	null*41.50			

- **Штрих-код (упаковка):** 05033848042449
- **Штрих-код (внутренний):** 05033848042449
- **Длинный код:** 08349003
- **Общее содержимое упаковки:** 1 большой рулон x 650 многоразовых промышленных протирачных материалов
- **Страна происхождения:** Germany

Тип поддона	Размеры (м)	Вес нетто	Общий вес (кг)	Кейсов в слое	Слоев в паллете	Ящиков на поддоне
A2 Traded Unit	14.07	180.51	218.6			
E3 Traded Unit	18.04	192.544	230.84			
S2 Traded Unit	14.07					
V1						

Сертификаты и правила

- Сертификаты: N
- Сертификат, допускающий контакт с пищевыми продуктами: Y
- Сертификат The Blue Angel:
- Стандарты EN:
- Экологичность:

Данные упаковки

Использование упаковки	Тип упаковки	Тип упаковочного материала	Отходы упаковки (г)	Вторичное сырье	Переработка отходов потребления	Объем переработанных материалов
P	Core		62.0	0	0	0
T	Label	LDPE	2.5	0	30	30
T	Poly Wrap	LDPE	39.9	0	30	30

Конкретная информация о продукте

- **Количество слоев:** 1
- **Перфорированные:** Да
- **Тиснение:** Нет
- **Парный продукт:** No
- **Внутреннее содержимое подлежит продаже:** не применимо
- **% целлюлозного волокна:** 80
- **% синтетического волокна:** 20
- **Тип рулона:** Большой рулон
- **Тип сложения:** не применимо
- **Размер втулки (см):** 4.0
- **Метод отбеливания:** NA
- **Цвет:** Белый
- **Подлежит вторичной переработке:** Нет

Issue Date: 12.05.2025

Рекомендуемые продукты

Код продукта	Описание	Отношение
06154001	Kimberly-Clark Professional TM Напольный диспенсер для протирачных материалов - Большой рулон / Синий	Dispenser For
06155000	Kimberly-Clark Professional TM Мобильный диспенсер для протирачных материалов - Большой рулон / Синий	Dispenser For
06154000	Kimberly-Clark Professional TM Напольный диспенсер для протирачных материалов - Большой рулон / Синий	Dispenser For
06155001	Kimberly-Clark Professional TM Мобильный диспенсер для протирачных материалов - Большой рулон / Синий	Dispenser For
06146001	Kimberly-Clark Professional TM Настенный диспенсер для протирачных материалов - Большой рулон / Синий	Dispenser For
06146000	Kimberly-Clark Professional TM Настенный диспенсер для протирачных материалов - Большой рулон / Синий	Dispenser For

Информация предоставлена: Kimberly-Clark Corporation