

## PURETECH® MS60

# СТЕРИЛЬНЫЙ МОП ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

### Описание

Одноразовый моп Puretech® из микрофибры для чистых помещений. Выполнен из безворсового износостойкого материала. Оснащен карманами под стандартные прямоугольные держатели. Уникальная гладкость материала повышает эффективность уборки, а высокая химическая стойкость к агрессивным моющим средствам продлевает срок службы.

### Характеристики

Артикул:	MS60404
Материал:	100% микрофибра
Края:	Окантованы 100% полиэстером
Вид рабочей поверхности:	Гладкая
Цвет:	Белый
Размер (см):	40×12,5 (±0,5)
Вес (г):	68 (±5%)
Стерильность:	Стерилизованный гамма-излучением 10 <sup>-6</sup>
Впитываемость (мл):	280
Площадь уборки (м²):	20
Антистатичность:	Да
Тип фиксации:	Карманы
Срок годности:	3 года

### Преимущества

- + Микроволокно со звездообразным сечением создаёт капиллярный эффект, втягивая и удерживая загрязнения внутри волокон
- + Оптимальная отдача дезраствора, поверхность остаётся чистой и быстро сохнет
- + Минимальный выброс частиц, эффективная дезинфекция
- + Материал устойчив к дезинфицирующим средствам и агрессивной химии
- + Обработаны и упакованы в чистых помещениях класса ISO 5 по технологии Air Wash

### Применение

- ✓ Влажная уборка
- ✓ Дезинфекция



Сертификат анализа на каждую партию  
Сертификат стерилизации

ISO 3 4 5 6 7 8

GMP A B C D

### Упаковка

Двойная вакуумная упаковка обеспечивает защиту от попадания загрязнения внутрь и позволяет перемещать моп из одной зоны в другую. Материал упаковки устойчив к дез-им средствам.

Кол-во в упаковке: 5 шт.  
Кол-во в коробе: 20 упак. (100 шт.)

### Условия хранения

Хранить в герметично закрытой заводской упаковке, в сухом, чистом, хорошо вентилируемом помещении, в местах, защищенных от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от +5С° до +25 С°. При относительной влажности воздуха <60%.

### Сферы применения

