



# KIILTO ANTIBACT FORTE

## Дезинфицирующее средство



Дезинфицирующее средство с моющим эффектом для кухонных поверхностей на основе четвертичных аммонийных соединений

### Объекты/области применения

Слабощелочное средство для очистки и дезинфекции поверхностей на профессиональных кухнях, объектах пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, гостиничных комплексах, детских и дошкольных учреждениях и др.

### Характеристики продукта

Прозрачная жидкость светло-желтого цвета. Средство содержит четвертичные аммониевые соединения (ЧАСы). Обладает отличными дезинфицирующими свойствами. Также имеет хороший моющий эффект. Безопасно для обрабатываемых поверхностей.

### Инструкции по использованию и дозировке

Использовать согласно инструкции по применению 16-12 от 01.04.2012

Дезинфекция проводится способами протирания, замачивания и распыления.

Приготовить дезинфицирующий раствор ручным способом или при помощи дозирующего устройства, равномерно нанести на поверхность. Время обеззараживания: согласно инструкции. Сполоснуть чистой водой и при необходимости протереть насухо салфеткой.

Дозировка: согласно инструкции

Срок годности рабочих растворов – 30 суток при условии хранения в закрытых емкостях.

### Внимание

Рекомендуется использовать защитные перчатки.

### Состав

Активное вещество	Воздействие
Неионные тензиды 5 - 15 %	Понижают поверхностное натяжение воды, увлажняют обрабатываемую поверхность, эффективно отделяют загрязнения.
Алкилбензилдиметиламмонийхлорид 5 - 15 %	Дезинфицирующий компонент
Комплексообразующее вещество < 5 %	Смягчает воду, повышает эффект очистки, увеличивает бактерицидный эффект.

### pH продукта

8.5 слабощелочной

### pH рабочего раствора

8.5 слабощелочной

### Плотность

1,01 кг/дм<sup>3</sup>

<b>Хранение</b>	Теплый склад с температурой выше +5°C. Срок хранения - 3 года от даты изготовления.			
<b>Внешний вид и запах</b>	Жидкое средство без ароматизаторов и красителей			
<b>Страна производства</b>	РОССИЯ			
<b>Окружающая среда и безопасность</b>	<p>Тензиды биологически разлагаются в водоочистительных сооружениях. Другие сырьевые материалы являются максимально безопасными для окружающей среды. Упаковка пригодна для вторичного использования. Тара (коричневый гофрированный картон) может быть вторично использована.</p> <p>Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте безопасности продукта: см. сайт <a href="http://www.kiiltoclean.com/ru">www.kiiltoclean.com/ru</a></p>			
<b>Размер упаковки / код продукта</b>	<b>Минимальная партия</b>	<b>Код продукта</b>	<b>Штрих-код</b>	<b>Упаковка</b>
	12 x 1 л	205134	4607070470977	квадратная бутылка
	3 x 5 л	205133	4607070470946	канистра
<b>Дополнительная информация</b>	Актуальная информация по продукции, вопросы и дополнительная информация на сайте <a href="http://www.kiiltoclean.com/ru">www.kiiltoclean.com/ru</a> или по электронной почте <a href="mailto:info.kiiltoclean.ru@kiilto.com">info.kiiltoclean.ru@kiilto.com</a> .			