

Моп

МикроЛайт УльтраСпид Мини

Универсальный моп из микроволокна с сеткой абразивных вставок для уборки любых твердых покрытий. Эффективно оттирает и моет как открытые, так и заставленные помещения.

Артикул: 517278



Универсальный

Оттирает и моет

Область применения

- Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, NoReCa.
- Применяется для влажной уборки всех типов твердых напольных покрытий с ежедневными загрязнениями.
- Подходит для уборки пола как на открытых, так и на заставленных объектах.
- Уборка методом «ведро-вода».

Типы напольных покрытий

Любые покрытия с рельефной или гладкой структурой, например, паркет, паркетная доска, ламинат, натуральный камень, керамогранит, керамическая плитка, бетон, линолеум, наливной пол, виниловый пол, полы под полимерными защитными покрытиями, безопасные покрытия.

Особенности и преимущества

- Коротковорсное микроволокно глубоко проникает в структуру покрытия и эффективно убирает ежедневные загрязнения.
- Сетчатые абразивные вставки оттирают присохшую грязь и способствуют скольжению мопа.
- Структура мопа позволяет оттирать сложные загрязнения и одновременно собирать их.
- Легко скользит.
- Отлично отжимается.
- Высокая износостойкость и долговечность материала, в том числе химическая и термическая.
- Плотная основа и окантовка для долгого срока службы мопа.
- Легкое крепление к держателю с помощью кнопок.
- Подходит для держателя и туннельного отжима системы УльтраСпид Мини.
- 4 цветная кодировка для исключения перекрестных загрязнений.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Моп используется как в сухом, так и во влажном виде.
- Ежедневно стирать в стиральной машине при температуре 60 °С. Максимальная t стирки 60 °С.
- После стирки и между уборками обязательно высушивать моп и не оставлять его в ведре с водой.
- Сушить в сушильной машине при низкой температуре на щадящем режиме или в подвешенном состоянии вдали от нагревательных приборов.
- Избегать высоких щелочей, ополаскивателей и сильных отбеливателей, особенно хлорсодержащих.

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Характеристики

Вес нетто: 65 г.
Размер: 15 см по ширине и 34 см по длине основы.
Срок службы: до 3 мес. При условии соблюдения рекомендаций от Vileda Professional по использованию и стирке.

Состав

Рабочая поверхность мопа: белый ворс – 100% полиэстеровое микроволокно; серый ворс – 100% полиамид.
Основа, окантовка, хлястики – 100% полиэстер.
Клапан – 100% термопластичный эластомер.
Кнопки – 100% полипропилен.

Артикул продукта	Название	Размер, см	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
517278	Моп МикроЛайт УльтраСпид Мини 34 см	34 см	1	40	129620

Продукт используется со следующими товарами: Держатель мопов УльтраСпид Мини 34 см. арт. 517556, ручка телескопическая УльтраСпид Мини 84-144 см арт. 526693, ведро с отжимом арт. 129686, 129687, 129689, 129688, набор УльтраСпид Мини с синим отжимом арт. 161099 и арт. 143566, набор УльтраСпид Мини с красным отжимом арт. 143567.