

Техническое описание



PELTOR™

Peltor Optime PTL

Наименование:

Optime PTL, артикул MT155H530A – обычное оголовье

Optime PTL, артикул MT155H530P3 – с узлами крепления к каске



Принципиально новые наушники, являющиеся переходной моделью от пассивных противозумных наушников к наушникам активной защиты. В правую чашку наушников встроен электронный фильтр, пропускающий при нажатии на кнопку звук вплоть до 87 дБ (отсюда название Push To Listen – «Нажми и слушай»). Фильтр включается на 30 сек., после чего автоматически отключается. Если есть необходимость продлить его работу, достаточно повторно нажать на кнопку. Если общение с коллегой закончилось до истечения 30 сек., вы можете отключить микрофон нажатием на кнопку.

Данные наушники позволяют вести общение в условиях шума, не приподнимая звукоизолирующую чашку и не снимая наушники с головы, что значительно повышает эффективность противозумовой защиты. Даже в случае 240 нажатий на кнопку в течение рабочего дня (что соответствует 2 часам работы микрофона) в условиях шума, достигающего 87 дБ(А),

эти наушники позволяют сохранить общую «дозу» шума, полученного за смену, на уровне 85 дБ(А).

Срок службы источника питания (1 батарея типа АА, 1,5 В) – 150 часов или 18.000 нажатий на кнопку.

Противозумовая эффективность Optime PTL – с обычным креплением

В полосе высоких частот (H) 33 дБ
В полосе средних частот (M) 29 дБ
В полосе низких частот (L) 21 дБ
SNR 31 дБ

Противозумовая эффективность Optime PTL – с узлами крепления к каске

В полосе высоких частот (H) 30 дБ
В полосе средних частот (M) 27 дБ
В полосе низких частот (L) 21 дБ
SNR 29 дБ

3M

Сертификаты

Данные наушники соответствуют требованиям стандартов EN352-1 и EN352-3.

Данный продукт прошел процедуру обязательного подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Вес

Модель	Вес
MT155H530A	290г
MT155H530P3	315г

Важное примечание

Компания 3М не несет никакой ответственности, прямой или косвенной (включая, помимо прочего, потери прибыли, ущерб бизнесу и/или репутации компании), проистекающей из доверия к любой изложенной в настоящем документе информации, предоставленной компанией 3М. Пользователь несет ответственность за определение пригодности данной продукции для предполагаемого использования. Ничто в данном утверждении не будет считаться исключющим или ограничивающим ответственность компании 3М в случае смерти или получения телесных повреждений персоналом в результате небрежности.



3М Россия

Материалы и средства для обеспечения безопасности труда

121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,
Бизнес парк «Крылатские холмы»
Тел.: + 7 (495) 784 74 74 (многоканальный)
Тел.: + 7 (495) 784 74 79 (call центр)
Факс: + 7 (495) 784 74 75
Интернет: www.3MRussia.ru/siz

Подлежит утилизации.
© 3М 2013. Все права защищены.