

База для тележки Ориго 2

C

База тележки Ориго 2 для ежедневной уборки методом Свеп Про. Вмещает необходимый инвентарь для уборки и сбора мусора. Ориго 2 - модульная тележка с эргономичным размещением инвентаря, совместимая с цифровыми технологиями для повышения эффективности уборки и сокращения затрат в клининге.

Артикул: 534526



Модуль С



Пример наполнения базы

Область применения

- ❖ Коммерческая недвижимость и общественные пространства: БЦ, ТЦ, офисы, спортивные, культурные и учебные учреждения, ЖК; объекты HoReCa; производства и другие объекты для клининга площадью от 500 м².
- ❖ Уборка общих помещений, например: холлы, коридоры, атриумы, входные группы, кабинеты, залы, и пр.; уборка санузлов; сбор мусора. Мытье пола и протирка поверхностей методом Свеп Про.

Особенности и преимущества

- ❖ База состоит из одного компактного и мобильного модуля, который может полностью закрываться дверками и крышками с замками*.
- ❖ Модуль С учитывает потребности любого объекта и позволяет разместить весь необходимый инвентарь для уборки методом предварительной подготовки Свеп Про, включая мешки для отработанных мопов или для мусора*.
- ❖ Позволяет вертикально разместить до 5 держателей мопов.
- ❖ Имеет стопор на колесе, который препятствует самопроизвольному движению тележки.
- ❖ Процесс уборки становится эффективнее – новый уровень эргономики и увеличенная вместимость тележки.
- ❖ Ориго 2 помогает обеспечить соблюдение самых высоких стандартов гигиены.
- ❖ Все компоненты Ориго 2 взаимозаменяемые и позволяют легко модифицировать тележку под разные задачи в процессе уборки.
- ❖ Больше информации <https://origo2.vileda-professional.com/ru/>

Рекомендации по использованию и уходу

- ❖ После уборки ежедневно протирать слабым щелочным или кислотным раствором.
- ❖ Избегать попадания агрессивной химии на комплектующие тележки.
- ❖ Избегать попадания прямых солнечных лучей.
- ❖ Перевозка и катание людей на базе запрещены.

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Доставка клиентам со склада в собранном виде.
Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Состав

Полипропилен (ПП) – платформа, верхняя секция, верхняя транспортировочная ручка, фиксаторы, заглушки. Сталь – винты, шайбы, пружины. Алюминий – опоры.

Комплектация

Платформа со встроенными мягкими бамперами, верхняя секция, опоры 6 шт., колеса 4 шт. (1 шт. со стопором), подставка для держателей насадок 1 шт., верхняя транспортировочная ручка с 5 фиксаторами 1 шт.

Характеристики

Вес: 13,3 кг (пустая).

Размер: длина модуля С 77,5 см, ширина 59,5 см. Высота 109,5 см. Высота с верхними крышками 116 см. Диаметр колес 12,5 см.

Артикул продукта	Название	Цвет	Размер	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
534526	База С для тележки Ориго 2	Серый, алюминий	77,5x59,5x109,5 см	1	1	534526

Продукт используется со следующими товарами*: направляющие внутренние арт. 534458, панель передняя арт. 534436, панель задняя с отделениями для держателей арт. 534459, дверцы для модуля С с замками и ключами арт. 160557, чехол для мусорных мешков и мопов 110 л арт. 533785, чехол вертикальный 60 л арт. 533787, чехол горизонтальный 50 л арт. 533786, держатели чехлов, контейнеры, ведра, крышки для верхних секций, держатели, фиксаторы и крючки для тележек Ориго 2.

* - не входят в комплект.

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600 ru.vileda-professional.com

Продукт разработан в соответствии со стандартами системы качества группы Фрайденберг, Германия. Вся информация, содержащаяся в данном документе, соответствует спецификациям и нашим знаниям, но не гарантирована и может быть изменена без дополнительных предупреждений. Претензии на основе данной информации не принимаются.

Ноябрь, 2023