

Держатель мопов

Дуо Плюс СВЕП

Маневренный двусторонний держатель мопов для уборки поверхностей системой Свеп Про. Оснащен рычагом для бесконтактного снятия мопа.*

Артикул: 145300, 137879, 143063



Область применения

- Коммерческая и некоммерческая недвижимость, в том числе бизнес-центры, торговые центры, офисы, жилые комплексы, спортивные, культурные, учебные учреждения, транспорт, аэропорты, вокзалы; учреждения здравоохранения, чистые и контролируемые помещения, производства, HoReCa и другие объекты клининга.
- Мытье мопами любых поверхностей: полы, плинтусы, лестницы, стены, потолки.
- Используется только с мопами Свеп для профессиональной уборки методом Свеп Про.

Особенности и преимущества

- Двустороннее или одностороннее применение. Легко переворачивается на другую сторону, позволяя не прерывать процесс и увеличить площадь уборки.
- Запатентованная подвижная конструкция держателя работает по принципу замка и позволяет легко надевать моп, а также надежно фиксировать его на держателе при уборке.
- Держатель позволяет бесконтактно снимать грязный моп с помощью рычага* или за петельку на мопе.
- Трапециевидная форма держателя позволяет легко мыть в углах и между мебелью.
- Высокая маневренность за счет шарнирного соединения. Позволяет без усилий вымыть поверхности под мебелью или под батареями.
- Удобен для уборки стен, потолков, а также лестниц благодаря широкому углу наклона крепления.
- Легкий вес и эргономичный дизайн для уменьшения нагрузки на плечи и спину клинера.
- Низкая платформа для доступа в узкие и труднодоступные места.
- Прочная и надежная конструкция.
- Гигиеничные, гладкие и легко моющиеся элементы.
- Высококачественные материалы для долгого срока службы.
- Подходит для автоклавирувания при t 121 С.
- Подходит для всех мопов системы Свеп Про.

Рекомендации по использованию и уходу

- Чтобы надеть моп: взять держатель мопа за отверстие, вставить нижнюю темную часть держателя в карман мопа, затем подтянуть моп вертикально вверх и надеть на верхнюю часть держателя.
- Чтобы снять моп: вар 1 – поднять темный рычаг держателя, вар 2 - потянуть моп за петельку вверх и вбок.
- При уборке двигаться с мопом в сторону стрелки, указанной на держателе. Узкая сторона держателя является рабочей.
- При работе держателем контролировать фиксирующую шайбу - она должна быть плотно закручена, а между ручкой и держателем не должно быть люфта.
- После работы промыть держатель под проточной водой или протереть салфеткой, смоченной слабым щелочным или кислотным раствором 4-11 рН.
- Для дезинфекции протирать салфеткой с дезинфицирующим средством или погрузить держатель в дезраствор.
- Избегать длительного воздействия агрессивной химии.
- Хранить в подвешенном состоянии или в держателе на тележках. Хранить без мопа на держателе.

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Характеристики (допустимое расхождение ±10%)

Вес: 145300 - 472 г., 137879 - 295 г., 143063 - 217 г.
 Размер: ширина 10 см, длина арт. 145300 - 71/64 см по широкой/узкой части, арт. 137879 - 46/40 см, арт. 143063 - 33/27 см.
 Крепление: еврокрепление с э-клипсой.

Состав:

Пластиковые элементы – полипропилен. Металлические элементы – нержавеющая сталь.

Артикул продукта	Название	Цвет	Размер	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
145300	Держатель мопов Дуо Плюс СВЕП 75 см	Серо-голубой	75 см	1	10	116868
137879	Держатель мопов Дуо Плюс СВЕП 50 см	Серо-голубой	50 см	1	10	137878
143063	Держатель мопов Дуо Плюс СВЕП 35 см	Серо-голубой	35 см	1	10	143062

Продукт используется со следующими товарами: с ручками арт. 119967, 512413, 151515, 111389, 162239 и мопами СВЕП и Свеп Про (новое поколение).

* - арт. 137879 и 143063