

**Полумаски изолирующие серии ВМ 6000, моделей: ВМ 6100, ВМ 6200,
ВМ 6300, лицевая часть из эластомера.**

1. Назначение.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаска изолирующая серии ВМ 6000 (далее полумаска) отличается простотой в эксплуатации и комфортностью в носке.

Поставляется в трех размерах. Маска имеет систему байонетного крепления, позволяющую подключать широкий диапазон двойных легких фильтров, защищающих от газов, паров и аэрозолей, в зависимости от индивидуальных сочетаний с соответствующим фильтром данная полумаска образует фильтрующее СИЗОД для защиты от газов и/или аэрозолей с изолирующей лицевой частью.

Основные характеристики.

1. Многоцветная изолирующая полумаска, не требующая сложного технического обслуживания;
2. Мягкие, легкие полумаски из термопластичного эластомера обеспечивают комфорт при использовании;
3. Гибкая система подбора сменных фильтров (фильтры для газов и паров и/или частиц);
4. Конструкция с двумя фильтрами обеспечивает низкое сопротивление дыханию, сбалансированное прилегание и увеличенное поле зрения;
5. Безопасная и надежная байонетная система присоединения фильтров;
6. Широкое поле зрения, обеспечиваемое стойкой к царапинам поликарбонатной линзой;
7. 3 размера (малый S — ВМ 6100, средний М — ВМ 6200, большой L — ВМ 6300).

2. Маску используют с разными вариантами фильтров.

Фильтры для защиты только от газов и паров.

Эти фильтры, как правило, защищают от одного или нескольких видов газов и паров.

Фильтры серии ВМ 600 устанавливаются прямо на маску.

Фильтры только от аэрозольных частиц.

Фильтры обеспечивают защиту от твердых и плохо испаряемых жидких частиц.

Противоаэрозольные фильтры серии ВМ 500 могут использоваться со специальным держателем и крышкой для установки непосредственно на маску или только с крышкой для установки совместно с фильтрами для защиты от газов и паров (заказывается отдельно).

Полумаски изолирующие серии ВМ 6000 можно использовать во всех климатических регионах стран Таможенного союза (IV(I), III(II), II(III), IБ(IV), IA) в соответствии с ТР ТС 019/2011 при температуре окружающей среды от минус 40°C до плюс 40°C.

Данное изделие отвечает требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 и ГОСТ 12.4.244-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски и четвертьмаски из изолирующих материалов. Общие технические условия».

Полумаски изолирующие серии ВМ 6000 должна применяться для подачи очищенного воздуха в органы дыхания человека и одновременно защиты лица и глаз от контакта с вредными веществами.