

Набор крючков и фиксаторов для тележки Ориго 2

Универсальный набор для размещения дополнительного уборочного инвентаря на тележке Ориго 2.

Артикул: 160598



Держатель крючков и фиксаторов

Крючки для аксессуаров

Фиксаторы ручек

Крючки для аксессуаров длинные



Область применения

- Коммерческая и некоммерческая недвижимость, в том числе бизнес-центры, торговые центры, офисы, жилые комплексы, спортивные, культурные, учебные учреждения, транспорт, аэропорты, вокзалы; учреждения здравоохранения, производства, HoReCa и другие объекты клининга.
- Подходит для тележек серии Ориго 2.
- Держатель позволяет разместить на нем до 2 крючков или фиксаторов ручек. На одну тележку помещается до двух держателей.
- Крючки и фиксаторы ручек могут размещаться отдельно на транспортировочной ручке тележки Ориго 2.

Особенности и преимущества

- Надежные фиксаторы ручек позволяют закреплять и транспортировать дополнительные швабры на тележке, исключая риски их случайного выпадения.
- Прочные крючки предназначены для хранения и транспортировки таких аксессуаров как МультиДастер, Моп Дуо для ручной уборки СВЕП и пр. уборочного инвентаря.
- Универсальные крючки подходят также для тележек серии Ориго 1.
- Возможность дополнить набор держателем (арт. 533853), крючками (арт. 160562 и 160565), фиксаторами ручек (арт. 160567).
- Гигиеничные моющиеся материалы.
- Высококачественный пластик для максимально долгого срока службы.
- Больше информации об Ориго 2 на сайте: <https://origo2.vileda-professional.com/ru/>

Рекомендации по использованию и уходу

- Держатель крепится на верхнюю секцию с противоположной стороны от транспортировочной ручки.
- Регулярно протирать влажной салфеткой, смоченной водой или слабым щелочным или кислотным раствором.
- Избегать длительного воздействия агрессивной химии.
- Подлежит дезинфекции путем погружения в дезинфицирующий раствор или протиркой готовой к применению салфеткой с дезинфицирующим средством.

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Характеристики

Вес: арт. 160562 - 8,5 г; арт. 160565 - 5 г; арт. 160567 - 14,5 г; арт. 533853 - 55 г.

Размер:

Арт. 160562: длина 4,5 см, ширина 3,5 см, высота 9,3 см;
Арт. 160565: длина 4,5 см, ширина 3,3 см, высота 2,5 см;
Арт. 160567: длина 4 см, ширина 4 см, высота 2 см;
Арт. 533853: длина 14 см, ширина 2,5 см, высота 5 см.

Состав

Арт. 160562 и 160565 - полипропилен.
Арт. 160567 и 533853 - полиформальдегид.

Артикул продукта	Название	Штук в упаковке	Упаковок в коробке
160598	Набор для Ориго 2: держатель, 2 длинных и 2 обычных крючка, 2 фиксатора	1	1

Продукт используется со следующими товарами: Укомплектованные и готовые к работе тележки арт. 162602, 162604, 162601, 162606, 162603, 164030, 162605. База колесная С-А для тележки Ориго 2 арт. 534528; База колесная С-В для тележки Ориго 2 арт. 534540; База колесная СХ для тележки Ориго 2 арт. 535427; База колесная С для тележки Ориго 2 арт. 534526; База колесная С-С для тележки Ориго 2 арт. 534529; База колесная А-В для тележки Ориго 2 арт. 534541; База колесная С-А для тележки Ориго 2 арт. 534525.