

Салфетка из микроволокна

МикроТафф Свифт

Профессиональная салфетка, которая собирает пыль, мусор и воду одновременно.

Многофункциональная салфетка из вязаного микроволокна МикроТафф Свифт для уборки любых типов поверхностей с длительным сроком использования

Артикул: 129160, 129161, 129162, 129163



Область применения

- Коммерческая недвижимость, производства, автоцентры, складские помещения, HoReCa (отели, рестораны, кафе, бары, столовые, кейтеринг), учреждения здравоохранения (больницы, поликлиники, стационары), клининг, чистые и контролируемые помещения классов GMP C-D, CNC, ISO: 7-9, стандарта ГОСТ Р-52249-2009 и ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017.
- Основная, генеральная уборка, сбор мусора, пыли и грязи.
- В сухом виде - удаление отпечатков пальцев и жира; полировка хрома, металла, глянца, камня; полировка после нанесения химии для защиты поверхностей.

Типы поверхностей

- Любые поверхности, сильнозагрязненные участки.

Особенности и преимущества

- Одновременно собирает большое количество различных загрязнений и легко отдает их при стирке.
- Отличная впитываемость благодаря плотности вязаного микроволокна
- Эффективно очищает отпечатки пальцев и жир.
- Увеличенный размер и объем позволяют осуществить уборку большей площади одной салфеткой и, в результате, оптимизировать время на уборку.
- Салфетка мягкая и приятная на ощупь, в сложенном виде удобно ложится в руку.
- Тщательно обработанные края с закрепленным внутренним швом и фирменный ярлычок – гарантия качества от Vileda Professional.
- Стойкий цвет, сохраняющийся даже при длительном использовании и частых стирках.
- Специальная эластичность волокна позволяет сохранять форму в течение всего срока эксплуатации.
- 4 цвета для цветовой кодировки и исключения перекрестных загрязнений.
- Очень долгий срок службы и устойчивость к повреждениям.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу

- Использовать с методом «ведро-вода», а также в сухом или подготовленном виде.
- Стирать в стиральной машине при рекомендуемой температуре 60 °С. Максимальная температура 95°С.
- Избегать высоких щелочей, ополаскивателей и сильных отбеливателей, особенно хлорсодержащих.
- Выстирать салфетку перед первым использованием.
- Стирать отдельно от изделий из вискозы, хлопка и нетканого микроволокна, а также мопов.

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

Состав

Микроволокно (80% полиэстер, 20% полиамид).

Характеристики

Размер: 38 x 38 см.

Толщина: 2,1 мм.

Вес одной салфетки: 30 грамм (235 г/м²).

Максимальная впитываемость в сухом состоянии: 400% от собственного веса.

Количество машинных стирок: выдерживает до 500 машинных стирок при температуре 60С и соблюдении рекомендаций Vileda Professional.

Артикул продукта	Название	Цвет	Размер, см	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
129160	Салфетка МикроТафф Свифт	Синий	38 x 38	5	20	129154
129161	Салфетка МикроТафф Свифт	Красный	38 x 38	5	20	129155
129163	Салфетка МикроТафф Свифт	Желтый	38 x 38	5	20	129157
129162	Салфетка МикроТафф Свифт	Зеленый	38 x 38	5	20	129156