

# Контейнеры с педалью ГЕРА

Контейнеры для сбора и сортировки отходов, для хранения, транспортировки и сортировки спецодежды, производственных и медицинских материалов, пищевых ингредиентов и сырья, а также мопов и инвентаря для уборки

**Артикул:** 137746, 137747, 137748, 137749, 137750, 137751, 137752, 137753, 137754, 137755, 137756, 137757, 137758, 137759, 137760, 137761, 137762, 137763



## Область применения

Коммерческая недвижимость, общественные помещения и зоны с высокой проходимостью (аэропорты и транспортные терминалы, ТРЦ и БЦ, жилые комплексы, выставочные и концертные залы, стадионы и другие спортивные сооружения, заправочные комплексы, офисы, фитнес центры, салоны красоты, торговые помещения, детские и образовательные учреждения); производства, в том числе и пищевые; учреждения здравоохранения; чистые и контролируемые помещения; HoReCa; прачечные.

## Назначение

- Сбор и сортировка мусора, транспортировка и сортировка спецодежды, производственных и медицинских материалов, пищевых ингредиентов и сырья, а также мопов и инвентаря для уборки.

## Особенности и преимущества

- Управление без использования рук - соответствует ХАССП (НАССР).
- Широкая педаль - идеально подходит для использования в профессиональной обуви.
- Плотно закрывающаяся бесшумная крышка предотвращает распространение запахов.
- Встроенный держатель пакета для мусора гарантирует, что мусорный пакет надежно зафиксирован в контейнере.
- Гладкая поверхность для легкой очистки контейнера.
- Противоскользящие резиновые ножки предотвращают скольжение при использовании и защищают пол от повреждений.
- 6 цветов для сортировки отходов: красный, синий, желтый, черный, бежевый, белый.
- Специальные наклейки для сортировки отходов в комплекте.

## Рекомендации по использованию и уходу

- Для фиксации мусорного пакета внутри контейнера необходимо собрать свободные края пакета со стороны держателя, подвернуть их и закрепить под ним. После чего одеть крышку.
- Протирать влажной салфеткой.
- Мыть под проточной водой с применением слабых кислотных щелочных растворов.
- Рекомендуемые размеры внутренних полиэтиленовых пакетов для мусора - 60, 80 и 120 л соответственно.

## Условия хранения, транспортировки и утилизации

Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного света. Продукт не подлежит особым условиям транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.

## Характеристики

**Объем контейнеров:** 35 л, 60 л, 85 л.  
**Размеры контейнеров:** 35 л - 44x39x39 см; 60 л - 69x39x39 см; 85 л - 79x49x39 см.  
**Размеры крышек:** 35 л - 39,2x39,1 см; 60 л - 39,2x39,1 см; 85 л - 49,3x39 см.  
**Вес контейнеров:** 35 л - 2,1 кг; 60 л - 2,75 кг; 85 л - 3,4 кг.  
**Температурный диапазон эксплуатации:** от - 15°C до + 130°C.

## Состав

**Корпус контейнера** - полипропилен.  
**Педаль** - ударопрочный технический термопласт (АБС).  
**Резиновые ножки** - термоэластопласт.  
**Подъемный механизм** - металл.

## Детали комплектации на следующем листе

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600

[www.vileda-professional.ru](http://www.vileda-professional.ru)

Октябрь, 2018

Продукт разработан в соответствии со стандартами системы качества группы Фройденберг, Германия. Вся информация, содержащаяся в данном документе, соответствует спецификациям и нашим знаниям, но не гарантирована и может быть изменена без дополнительных предупреждений. Претензии на основе данной информации не принимаются. Подробная информация о продукте в паспорте безопасности.

# Контейнеры с педалью ГЕРА

**vileda**  
PROFESSIONAL

Контейнеры для сбора и сортировки отходов, для хранения, транспортировки и сортировки спецодежды, производственных и медицинских материалов, пищевых ингредиентов и сырья, а также мопов и инвентаря для уборки

## Рекомендации по размещению контейнеров:

● рекомендуется ● может быть использовано

Контейнеры	КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ЗОНЫ С ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ						ПРОИЗВОДСТВА					
	Входные группы внутри	Холлы, галереи, коридоры и проходы	Офисы	Туалетные комнаты	Рестораны, кафе, фудкорты, бары	Столовые, кухни	АБК	Санпропускники	Производственные линии и цеха	Склады	Столовые и комнаты отдыха	Прачечные
<b>ГЕРА</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Контейнеры	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ					ЧИСТЫЕ И КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			HORECA				
	Медицинские кабинеты	Палаты	Операционные, процедурные, манипуляционные	Входные зоны, холлы, коридоры	Технические зоны, пищеблоки	АБК, склады, столовые	Санпропускники	Производственные линии и цеха	Отели	Кухни	Рестораны, кафе, фудкорты, бары	Кейтеринг на открытом воздухе	Прачечные
<b>ГЕРА</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Артикул продукта	Название	Цвет	Размер, см	Штук в упаковке	Упаковок в коробке	Артикул коробки
137746	Контейнер ГЕРА с педалью и крышкой 35 л	Красный	44x39x39	1	1	137678
137747	Контейнер ГЕРА с педалью и крышкой 35 л	Синий	44x39x39	1	1	137679
137748	Контейнер ГЕРА с педалью и крышкой 35 л	Жёлтый	44x39x39	1	1	137680
137749	Контейнер ГЕРА с педалью и крышкой 35 л	Чёрный	44x39x39	1	1	137681
137750	Контейнер ГЕРА с педалью и крышкой 35 л	Бежевый	44x39x39	1	1	137682
137751	Контейнер ГЕРА с педалью и крышкой 35 л	Белый	44x39x39	1	1	137683
137752	Контейнер ГЕРА с педалью и крышкой 60 л	Красный	69x39x39	1	1	137684
137753	Контейнер ГЕРА с педалью и крышкой 60 л	Синий	69x39x39	1	1	137685
137754	Контейнер ГЕРА с педалью и крышкой 60 л	Жёлтый	69x39x39	1	1	137686
137755	Контейнер ГЕРА с педалью и крышкой 60 л	Чёрный	69x39x39	1	1	137687
137756	Контейнер ГЕРА с педалью и крышкой 60 л	Бежевый	69x39x39	1	1	137688
137757	Контейнер ГЕРА с педалью и крышкой 60 л	Белый	69x39x39	1	1	137689
137758	Контейнер ГЕРА с педалью и крышкой 85 л	Красный	79x49x39	1	1	137690
137759	Контейнер ГЕРА с педалью и крышкой 85 л	Синий	79x49x39	1	1	137691
137760	Контейнер ГЕРА с педалью и крышкой 85 л	Жёлтый	79x49x39	1	1	137692
137761	Контейнер ГЕРА с педалью и крышкой 85 л	Чёрный	79x49x39	1	1	137693
137762	Контейнер ГЕРА с педалью и крышкой 85 л	Бежевый	79x49x39	1	1	137694
137763	Контейнер ГЕРА с педалью и крышкой 85 л	Белый	79x49x39	1	1	137695